


BS チューナー内蔵 ビクターフラットビジョン

N AV-29KB1(GRT付き) AV-25KB1

# このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありますので、保証書と 一緒に大切に保管してください。

目次は8ページです



この取扱説明書では、おもにAV-29KB1の イラストを使って説明しています。

⚠ ご使用の前に安全上のご注意 (2~7ページ) を必ずお読みください。

見る前に を がにを

> 使いかたの いたの

> で楽しむ機能

こなす テレビを使い

接続と設定

つなぐ 器を 器を

こまったときは

# 安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

# 「安全上のご注意」の絵表示

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵(マーク)が表示されています。これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

# **爪警告**

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれている ことを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想 定される内容です。十分注意してください。

# **企注意**

この絵表示(文字を含む)は、そこに書かれている ことを無視すると、障害を負ったり、物理的損害が 想定される内容です。十分注意してください。

● 注意 (警告を含む) が必要なことを示す記号



一般的注意



指をはさまれないように注意



感電注意

● してはいけない行為 (禁止行為)を示す記号



禁止



水場での使用禁止



ぬれ手禁止



分解禁止



接触禁止



水ぬれ禁止

● 必ずしてほしい行為(強制・指示行為)を示す記号




プラグをコンセントから抜く

# ⚠警告 万一、次のような異常が発生したときは

- ●煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
- ●画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
- ●テレビの内部に水や物が入ってしまったとき。
- ●テレビを落としたり、キャビネットが破損したとき。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 (煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから)販売店に修理 を依頼してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。


なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。



# ⚠警告 設置するときの警告

# 不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。



# 指定の電源電圧(交流100V) 以外で使用しない

表示された電源電圧以外 では使用しないでくださ い。火災・感電の原因とな ります。



# ⚠警告 使用するときの警告

## テレビ内部に物を入れない

金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



## テレビに水をかけない

風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)は、こぼれた



りしますので、テレビの上に置かないでください。 また、雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はご注意くだ さい。


# テレビの上に物を置かない

重いものを置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



# テレビの裏ぶたは外さない

テレビ内部には電圧の高 い部分があり、感電の原因 となります。



# 安全上のご注意(つづき)

# ⚠警告 使用するときの警告

# 雷が鳴り出したら、アンテナ線 や電源プラグに触れない

感電の原因となります。



# テレビを改造しない

火災・感電の原因となり ます。



# 電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。火災・感電の原因となります。



電源コードが切れたり、 芯線が出たりしたときは、 販売店に電源コードの交 換を依頼してください。 そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。




# ⚠注意 設置するときの注意

## 次のような場所に置かない

火災·感電の原因となることがあります。

- ・湿気やほこりの多いところ
- ・調理台や加湿器のそばなど 油煙や湯気があたるところ
- ・熱器具の近くまた、直射日光の 当たるところに置くと、キャビ ネットやブラウン管が変質する ことがあります。



# 移動するときは 接続コード類をはずす


コードを傷つけますので、電源 プラグをコンセントから抜き、 アンテナ線などの接続コード をはずしてください。コードに 傷がつくと、火災・感電の原因 となることがあります。 また、テレビは重いので必ず2 人以上で持ってください。



# テレビの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となることがあります。 次のことにご注意ください。

- ・壁や家具などから10cm以上離す
- ・押し入れ、本箱など狭いところに入れない
- じゅうたんや布団などの上に置かない
- ・テーブルクロスなどを掛けない
- ・あお向け、横倒し、逆さまにしない



キャスター止め (受け皿など) で動かないようにしてくださ い。けがの原因となることがあ ります。



# アンテナ工事は販売店に依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店 に依頼してください。

- ・倒れても電線に触れない場所に設 置するよう依頼してください。感電 の原因となることがあります。
- ・BS、CS放送用アンテナは、風の影響を受けやすいので、しっかり取り付けるよう依頼してください。



# 安全上のご注意(つづき)

# ⚠注意 使用するときの注意

# 電源コードは電源プラグを 持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。




### テレビに乗らない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。




また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



# 長期間テレビを使用しない ときは、電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



# 電源プラグのほこりに注意する

電源プラグとコンセントの間にほこりがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き掃除してください。




# お手入れをするときは 電源コードを抜く

安全のため電源プラグを コンセントから抜いてく ださい。感電の原因となる ことがあります。



# 5年に一度はテレビ内部の 掃除を販売店に依頼する

テレビの内部にホコリがたまったまま使用すると、火 災や故障の原因となることがあります。



# 乾電池の使い方に注意する

電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

- ・新しい電池と古い電池を 混ぜて使わない
- ・種類の違う電池を混ぜて 使わない
- ・電池ケースのプラス (+)とマイナス(-)の 表示どおりに入れる
- ・指定された電池以外は使わない



### お手入れのしかた

●キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめ。た中性洗剤にひたした布をよく絞ったふき取り、乾いた布でからぶきしてください。



- ◆キャビネットが変質したり、塗料がは げることがありますので、次のことに 注意してください。
- ・シンナーやベンジンでふかない
- ・殺虫剤など揮発性のものをかけない
- ・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにし ない

### 転倒防止の処置をしてください


地震などの非常時の安全確保と、事故を防止するために、次のような処置をしてください。

#### 製品専用のテレビ台を使用するとき

転倒防止用部品を使って固定してください。

#### 壁や柱などに固定するとき

テレビ後面左右の穴を利用し、市販の丈夫なひもなどで結んでください。柱や壁は、確実に固定できる場所を選んでください。



※説明図は実際の外観と異なることがあります。

# **国** 次

安全上のご注意	安全上のご注意	2
テレビを見る前に	テレビを見る前の準備 知っておいていただきたいこと 各部のなまえ	11
ふだんの使いかた	テレビを見る	16
	メニューボタンの使いかた         お好みの映像に調節する         お好みの画質を選ぶ         映像を調節する         音声を切り換える         BS放送の独立音声を聞く         画面サイズを変えるには	20212223
	おトク設定	26 26 27 <b>27</b> <b>28</b>

アンテナの接続と設定	コネクターのつなぎかた	31
	チャンネルを合わせる	
	チャンネル設定の手順	32
	地域の放送局を一括して設定する	32
	放送局を個別に設定する	34
	地域番号表	36
	CATVチャンネルを設定する	40
	CATVチャンネルを直接選ぶ	41
	GRT(ゴースト低減)機能の設定	42
	BSアンテナをつなぐ	44
	BSアンテナを接続するとき	44
	BS内蔵のビデオデッキも一緒に接続するとき	44
	BS内蔵のビデオデッキ(BSアンテナ出力端子なし)	
	も一緒に接続するとき	45
	BSの設定をする	
	BSアンテナに電源を供給する	46
	BSアンテナの向きを調節する	47
	BSチャンネルの設定を変更する	48
	BSジャックの設定をする	49
	AV機器などを接続する	
	ビデオムービーを接続する	50
AV機器をつなぐ	接続できる機器	
	ビデオデッキを接続する	
	BSデコーダーを接続する	
B.B	BSデコーダーとBS内蔵ビデオデッキを接続す	
	BSデジタルチューナーを接続する	54
	DVDプレーヤーを接続する	
	D-VHSを接続する	56

# こまったときは

政陣かは?と思う則に(征状とての原因と対処力法)	57
こんなメッセージが表示されたら	60
索引	62
用語解説	63
メニュー階層一覧	64
保証書とアフターサービス	66
主な仕様	裏表紙

**アンテナをつなぐ**(VHF、UHFアンテナ)......30

# <sub>テレビを見る前に</sub> テレビを見る前の準備

次の準備はお済みですか? まだでしたら、参照ページをご覧になり準備を済ませてください。




# 2 アンテナをつなぐ

- VHF、UHF アンテナをつなぐには (☞P.30)
- BS アンテナをつなぐには (☞P.44)
- CATV ケーブルをつなぐには (☞CATV 各社 (こお問い合わせください。)

# 3 AV機器などをつなぐ

●ビデオデッキ、BSデジタルチューナーなどの ビデオ機器をつなぐには(☞P.50~P.56)



# ) リモコンに電池を入れる

単3 乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池の ● (マイナス) 側を先に入れてください。(詳しくは 15ページをご覧ください。)

# 9 受信チャンネルを合わせる

- ●チャンネルを一括して設定するには (☞P.32)
- ●放送局をひとつずつ設定するには (☞P.34)
- CATV を見るには (☞P.40)
- BSチャンネルの設定を変更するには(☞P.48)

# テレビを見る前に<br /> 知っておいていただきたいこと


### テレビの絵が明るすぎたり、ぎらぎらしたりしていませんか?

このテレビのお買い上げ時の設定は、メリハリのきいた絵になっております。ご家庭の環境に適した映像や効果的な省エネ(節電)をするために以下の2つの設定をされることをおすすめします。


- 1. 映像選択を選びましょう (☞ 設定の方法は20ページ) ふだんは 「スタンダード」 でご覧になることをおすすめします。
- 2. 節電機能を設定しましょう (☞ 設定の方法は 26 ページから 27 ページ)
  ふだんはおトク設定を「すべて設定」にしてご使用になることをおすすめします。

### 「光サインディスプレイ」をご紹介します(AV-29KB1 のみの機能です)

AV-29KB1 には、チャンネル番号やビデオ入力の表示以外に、いくつかの設定を光の動きでお知らせする機能を持っています。その表示内容をご紹介します。



#### 本機の電源を入れたとき



### スペシャライザーを「入」にしたとき(3回表示がくり返されます)


#### おトクボタンでデジタル E.E. を 「入り」 に設定したとき (2回表示がくり返されます)

#### GRT (ゴースト低減)機能を使ったとき (3回表示がくり返されます)

**☞ は消灯、□ は点灯を示しています。** 

# テレビを見る前に **各部のなまえ**

### 本体前面



### 1 電源ボタン ☞ 16ページ

本体のスタンバイ電源を入/切します。電源ランプが点灯しているときに、リモコンで操作できます。テレビをご使用にならないときは、このボタンでスタンバイ電源を切ってください。電力を消費しません。(消費電力OW機能)

#### 2 リモコン受光部

リモコンを操作するときは、リモコンの先端をここに向けます。

[3] デジタルE.E. ☞ 26ページ省電力機能の「おトク設定」を設定したとき、周囲の明るさを感知する部分です。

### 4 電源ランプ

本体のスタンバイ電源が「入」のとき、点灯します。

- 5 BSジャックランプ ☞ 49ページBSジャック中に点灯します。
- 6 スペシャライザーランプ(AV-29KB1) スペシャライザーを「入り」にしたとき点灯します。

### **12** 7 デジタルE.E.センサーランプ。 省電力機能の「デジタルE.E.」を「入り」に設定したとき、 点灯します。

### 8 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。ヘッドホンをつないでいる間は スピーカーからの音声は聞こえません。

- 9 ビデオ入力3 (DV/ムービー入力) 端子(AV-29KB1) ビデオ入力3端子(AV-25KB1) © 50ページ ビデオムービーやテレビゲーム機の映像・音声出力端子と つなぎます。(S映像端子と映像端子を同時につないだときは、S映像端子の入力信号が優先されます。)
- 10 **16:9モードボタン** ☞ 25ページ 画面サイズを16:9に変更するときに使います。
- □ 入力切換ボタン ☞ 17ページ ビデオ機器の映像を見るときに使います。ご覧になりたい 機器を接続しているビデオ入力端子の番号を選びます。
- [12] チャンネル十/一ボタン ☞ 16ページ チャンネルを変えるときに使います。また、チャンネルー ボタンは、テレビがスタンバイ状態(電源ランプが点灯しているとき)のときに押すと電源が「入」になります。
- 13 **音量+/ーボタン** 16ページ 音量を調節するときに使います。

# テレビを見る前に **各部のなまえ** (つづき)

### 本体背面

イラストは AV-29KB1 です 背面端子はAV-25KB1も共通です 00 注意 (O) (0) 0 されません。 モビディ 1 カからの情写はモニター 出来を与せない。(ただい、メニュ・ 表定でも力することができます。) もうちゅうを使用してください。 (ただし、5 1 穀譲渡子からの転費 振号はは力さくません。) (o)  $(\bigcirc)$ 0 9Sアンテナ入力 左 NET T ± (0) VHF/UHF アンテナ入力 0 (0) ピデオ4 2772 口映像 ( | ( 📛 | 8 7 6 5 4

☞ 51ページ

### ゴ ビデオ1入力端子 ☞51ページ

ビデオデッキなどの映像・音声出力端子をつなぎます。 (S映像端子と映像端子を同時につないだときは、S映像端子からの映像が優先されます。)

- ② **ビデオ2/BSデコーダー入力端子** ☞ 53ページ ビデオデッキまたはBSデコーダーの映像・音声出力端子 をつなぎます。
  - メニューの設定により、ビデオ2入力端子か、BSデコーダー入力端子かを選ぶことができます。

(S映像端子と映像端子を同時につないだときは、S映像端子からの映像が優先されます。)

③ モニター/BS出力端子

テレビに映っている映像・音声を出力したり(モニター)、B Sだけの映像・音声を出力します。

- BSジャック機能によりモニター出力端子か、BS出力端子かを選ぶことができます。このとき、BSの映像信号はS映像端子からは出力されません。
- D1入力(ビデオ2、4)端子から入力した映像信号は、モニター出力端 子からは出力されません。

- 4 VHF/UHFアンテナ入力端子 ☞ 30ページ VHF, UHFのアンテナをつなぎます。
- 5 **BSアンテナ入力端子** 🖙 44ページ BSアンテナをつなぎます。
- ⑥ ビデオ2:D1映像入力端子

BSデジタルチューナーやDVDプレーヤーなどのD端子をもった 機器をつなぎます。

- ビデオ2のD1映像入力端子に、D端子が接続されているときには、ビデオ2入力に入力されたS映像信号や映像信号より優先されます。
- 本機のD端子は「D1」です。 接続する機器がD2やD5端子の場合は、接続機器のD端子出力の設定を「D1」 にしてください。
- 「フ BSデコーダー接続端子 ☞ 52ページBSデコーダーのビットストリーム入力端子と検波入力端子をつなぎます。
- 8 ビデオ4:D1映像/音声入力端子 ☞ 56ページ D-VHSデッキなどのD端子と音声出力端子をつなぎます。
  - 本機のD端子は「D1」です。 接続する機器がD2からD5端子の場合は、接続機器のD端子出力の設定を「D 1」にしてください。

# テレビを見る前に **各部のなまえ**(つづき)

# リモコン

### ■ふたを閉じたところ

### 送信部

テレビのリモコン受光部に向けてリモコンのボタンを押してください。

### 1スペシャライザーボタン

押すと現在のスペシャライザーの設定が表示されます。 設定を切り換えるには、スペシャライザーボタンをくり返し押します。

**☞** 23ページ

### 2 オフタイマーボタン

一定時間後に電源を切りたいときに使います。

☞ 17ページ

### ③BSチャンネルボタン

BS放送のチャンネルを選ぶ ときに使います。

16ページ

### 4 チャンネルボタン


VHF、UHF、CATV放送の チャンネルを選ぶときに使い ます。

☞ 16ページ

### ⑤チャンネル+/-ボタン

チャンネルを変えるときに使います。

**☞ 16ページ** 



### ⑥電源ボタン

電源を入/切します。

☞ 16ページ

### 7 画面表示ボタン

チャンネル番号を画面に表示させたいときに使います。

☞ 17ページ

### 8 音声切換ボタン

二重音声放送やステレオ放送 の音声を選ぶときに使いま す。

☞ 23ページ

### 9入力切換ボタン

ビデオ機器の映像を見るとき に使います。ご覧になりたい 機器を接続しているビデオ入 力端子の番号を選びます。

☞ 17ページ

### 10 音量+/ーボタン

音量を調節するときに使います。

☞ 16ページ

### 川消音ボタン

急いで音を消すときに使います。

☞ 17ページ

# テレビを見る前に **各部のなまえ** (っづき)

### ふたの開けかた



### ● ふたを閉めるときは

ふたを閉めるときには、「カチッ」と音がするまで閉めてください。

ふたが閉まっていないとボタンが正しく働かないことがあります。

### ■ふたを開けたところ

### 12 おトクボタン

省電力設定メニューを呼びだ すときに使います。

☞ 26ページ

### 団カーソル (◄/►) ボタン

メニューの項目を選ぶときや、 設定を変えるときに使いま す。

**☞** 18ページ

### 14決定ボタン


メニューで項目を選んだり調節を決定するときに押します。

☞ 18ページ

### 15戻るボタン

前のメニュー画面に戻りたいときに押します。

18ページ



このイラストは、AV-29KB1 のリモコン (RM-C193) です。 AV-25KB1 のリモコン (RM-C196) には、GRT ボタンはありません。

### 16 メニューボタン

押すとメニューが表示され、 もう 1 度押すとメニューが消 えます。

☞ 18ページ

### 17 GRTボタン(AV-29KB1のみ)

ご覧になっているチャンネル のGRT (ゴースト低減) 設定 を変更することができます。

☞ 42ページ

### 1816:9モードボタン

押すと画面を16:9に変更することができます。もう1度押すとふだんの画面4:3になります。

**☞** 25ページ


### 19映像選択ボタン

押すと映像選択一覧が表示されます。

☞ 20ページ

### 電池の入れかた

単3乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池の Φ (マイナス) 側を先



- ●電池に表示されている注意事項をお読みください。
- ●長期間使用しないときは取り出しておいてください。
- ●電池はふつうの使いかたで、6か月から1年間使えます。 ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなること があります。操作しにくくなったら交換してください。

# ふだんの使いかた テレビを見る

この取扱説明書ではリモコンを使っての操作を説明しています。 テレビ本体にある同じ名前のボタンでもリモコンと同じように操作できます。



イラストは AV-29KB1 です

# **聖源を入れる**



- · はじめて使うとき
- ・ 本体の電源ボタンで 電源を切ったとき

押すと、電源ランプが点灯します。



- リモコンの電源ボタンで 電源を切ったとき




チャンネルボタンまたはチャンネル+/ーボタンを使って チャンネルを選びます。選んだチャンネルが画面に表示され ます。



画面表示

# 最を調削する

音量ボタンを押すと、画面に音量が表示されます。



### このテレビではBS9チャンネルのハイビジョン放送 を受信することはできません。

●「CATVダイレクト」の設定を「入り」に設定している ときは、チャンネルを2桁の数字で入力して選びま す。41ページをお読みください。

# **電源を切るには**



・節電したいとき 電源ランプが消灯します



・リモコンでテレビを操 作したいとき

テレビをご使用にならないときは、本体の電源ボタンでスタンバイ電源を切ってください。電力を消費しません(消費電 力0W機能)。スタンバイ電源を切ると、電源ランプが消えます。

電源ランプが点灯しているときは、本体カバー内にあるチャンネルーボタンを押しても、テレビの電源を入れることがで きます。

# 使 ß た の

# ふだんの使いかた テレビを見る

### ビデオなどの映像を見るには



押すたびに、入力が次のように切り換わります。

「テレビ(VHF/UHF/CATV/BS)」→「ビデオ1」→「ビデオ2」→「ビデオ3」→「ビデオ4」\*→「テレビ」→…。

設定メニューの初期設定グループ内にある「BSデコーダー入力」(☞P.52)が「使用(オート)」に設定されているときは、ビデオ2は選べません。

#### \*ビデオ4を見るには

本機には2系統のD端子(ビデオ2、4)が用意されています。このうちビデオ4はD端子入力専用となっているので、D端子が接続されていないと選ぶことができません。

### チャンネル番号やビデオ入力の表示を出すには



押すと画面にチャンネル番号やビデオ入力が表示されます。もう 1度押すと表示が消えます。

●映像が映っていないときは表示を消すことはできません。

### おやすみタイマーを使う(オフタイマー機能)

テレビを見ながら寝てしまいそうなとき使います。設定した時間 が過ぎると自動的に電源が切れます。



#### 残り時間表示

残り時間はテレビの操作をすると消えます。残り時間を確認したいときは、 オフタイマーボタンを一度押します。オフタイマーの残り時間が表示されます。ただし、動作3分前になると、残り時間が強制的に表示されます。

#### 再設定あるいは解除するには

オフタイマーの残り時間を画面に表示している状態で、オフタイマーボタンを押して、時間を選び直してください。解除する場合は、「オフ」を選びます。

押す度に設定時間が変わります。 オフ→30分→60分→90分→120分→オフ・・ 設定後、画面に残り時間が表示されます。


### 急いで音を消すには



電話がかかってきたときなど、一時的に音を消します。 もう 1 度押すと、元の音量に戻ります。

# メニューボタンの使いかた

このテレビの設定や調節は、メニューを使って行います。 リモコンのメニューボタンを押すと、テレビ画面にメニューが表示されます。 ここでは、メニューの基本的な使いかたを説明します。





メニューボタンを押す

画面にメニューが表示されます。(画面は右ページのいずれかが 表示されます。)



カーソルボタン (◀►)を押して、設定したい項目を選ぶ



▶ボタンを押すと、メニュー項目がひとつ進みます。

■ボタンを押すと、ひとつ前の項目へ戻ります。

▶または
ボタンを押し続けると、メニュー項目のグループが変わるところから、グループごとにスキップさせることができます。

決定ボタンを押して、調節や設定をしたい項目を選ぶ



調節画面や設定画面が表示されます。

カーソルボタン (◀►)を押して、調節または設定を変更する



項目によって、数値が変わったり設定状態が変わります。 続けて他の項目も調節したいときは**戻るボタン**を押すと、ひとつ 前の画面に戻ります。

決定ボタンを押す



メニューボタンを押して終了する

画面からメニューが消えます。

# で楽しむ格


# メニューボタンの使いかた

## 映像設定グループ



肌の色合いや色の濃さなど映像を調整したいときに使います。1項目1画面で6画面用意されています。

# 音声設定グループ



音声の調節(高音、低音、左右のバランス) をしたいときに使います。1項目1画面で 3画面用意されています。

# BS設定グループ




BS放送を受信しているときの音声を選んだり、BS番組を録画するときに便利なBSジャック機能の設定に使います。1項目1画面で2画面用意されています。

# 各種設定グループ



テレビの消し忘れ防止をしたいときに使います。

# 初期設定グループ





テレビの設置後に、チャンネルなどの設定をしたり、映像調節などをするときに使います。1項目1画面で表示されます。 AV-29KB1は11画面、AV-25KB1は9画面用意されています。

# お好みの映像に調節する

このテレビには、4つの基本画質が登録されています。状況に合わせて、最適な画質をお選びください。

それぞれの映像設定の項目を、お好み に合わせて調節したいときは、次ペー ジの方法で調節してください。

# 1. 画質を選ぶ (このページ)

4種類の画質から選びます。


# 2.映像を調節する(21ページ)

選んだ映像を調節します。

### 映像選択のめやす

スタンダード	ふつうの明るさの部屋で見るとき
	標準の映像設定になります
ダイナミック	明るい部屋のとき
	コントラスト差の大きいメリハ
	リ感のある映像になります
シアター	映画番組や映画ソフトを見たいとき
	しっとりとした映像になります
ゲーム	しっとりとした映像になります <b>テレビゲームを楽しむとき</b>
ゲーム	

# お好みの画質を選ぶ



映像選択 ボタン

### 映像選択ボタンを押す

映像選択 ダイナミック スタンダード シアタ<del>ー</del> ゲーム

画面に一覧が表示されます。


押すごとに次の順に切り換わります。

「ダイナミック」→「スタンダード」→「シアター」→「ゲーム」→「ダイナミック」→…。

選んだ映像に切り換わり、メニューが画面から消えます。

# お好みの映像に調節する

# 映像を調節する



### お買い上げ時の設定に戻すには

◆ お買い上げ時の状態に戻すには、手順3または手順4のときに消音ボタンを押す。(白バランスの項目表示時は除く)

### 調節項目の内容と調節のめやす

調節項目	<b>▼</b>	<b>&gt;</b>	調節の目安
ピクチャー	暗く・淡く	明るく・濃く !	明るさ 色の濃さを大まかに 決める
黒レベル	暗く	明るく	見やすい明るさに
色の濃さ	淡く	' 濃く	交互に調節して健康的な
色あい	赤っぽく	¦ 緑っぽく	肌色に
シャープネス	やわらか	くっきり	好みの輪郭に
白バランス	◀または たびに、「 が切り換っ		画面全体の色調を選ぶ 高:標準 低:赤みが強くなる

### 映像を調節するときは

● 連続して調節をするときは、手順4で調節した後に決定ボタンを押すと、次の調節項目に移動することができます。例えば、手順3で「ピクチャー」から調節を始めたときには、決定ボタンを押すと調節項目が次のように切り換わります。

ピクチャー→黒レベル→色の濃さ→色あい→シャープネス →白バランス

# メニューボタン( 🔠 )を押す

メニュー画面が表示されます。



● 映像設定以外のメ ニューが表示され ることがあります。

# カーソルボタン(◀▶)を押し て「映像設定」を表示する

映像設定は01/13から06/13までの6項 目(画面)あります。



, この部分にグループ名 が表示されます。

調節したい項目をカーソル ボタン(◀►)で選ぶ

例:「色の濃さ」を選ぶとき



表示させてから



カーソルボタン(**◀►**)を押して調節する

例:「色の濃さ」を選んだとき




他の項目も調節するときは 戻るボタン( ♣️) を押す

手順3の画面に戻ります。手順3から4をくり返し、必要な項目をすべて調節します。

メニューボタン( 🛅 )を押す

メニュー画面が消え、操作が終わります。





音声調節のめやす	
本主 単純 へんふっ	
- 本主国祭のみめっ	
辛二基数の人かっ	

低音	3弱く	強く
高音	弱く	強く
左右バランス	左側が大きく	右側が大きく

### 音声を調節するには

● 連続して調節をするときは、手順4で調節した後に決定ボ タンを押すと、次の調節項目に移動することができます。 例えば、手順3で「低音」から調節を始めたときには、決定 ボタンを押すと調節項目が次のように切り換わります。 低音→高音→バランス

# メニューボタン( 🛅 )を 押す

メニュー画面が表示されます。



● 映像設定以外のメ ニューが表示され ることがあります。

## カーソルボタン (◀▶) を押し て「音声設定」を表示させる

音声設定は07/13から09/13までの3項 目(画面)あります。



設定グループ 音声設

### 調節したい項目をカーソル ボタン(◀▶)で選ぶ

例: 「高音」 を選ぶとき



表示させてから

### カーソルボタン(◀▶)を押 して調節をする

**例:「高音**」を選んだとき




## 他の項目も調節するときは、 戻るボタン( ) を押す

手順3の画面に戻ります。手順3から4をく り返し、必要な項目をすべて調節します。

メニューボタン( 🔠 )を 押す

メニュー画面が消え、操作が終わります。

# 音声を切り換える



### **スペシャライザー 音声切換** ボタン ボタン

### ■音声を選ぶ

二重音声放送やステレオ音声放送のときに 聞きたい音声を選びます。



1度押すと、現在の設定が表示されます。 押すたびに、次のように音声と表示が切り換わります。

二重音声放送受信中は (BS放送、ふつうのテレビ放送): 「主音声」→「副音声」→「主+副音声」→「主音声」→…。

ステレオ放送受信中は(ふつうのテレビ放送): 「ステレオ」→「モノラル」→「ステレオ」→…。

### BS有料放送で独立音声を聞くには

- WOWOWやSt.GIGAを楽しむには 専用BSデコーダーおよび、それぞれの会社 との契約が必要です。
- **BSデコーダー側で切り換える**BS有料放送の音声を切り換えるには、BS
  デコーダー側で音声を切り換えてください。

### スペシャライザーの設定のしかた

● DVDやビデオテープを再生しているとき 音声がステレオのときは「ステレオスペシャ ライザー入り」、モノラル音声のときは「モノ ラルスペシャライザー入り」を選んでくださ い。

### ■臨場感のある音声を楽しむ

音楽に広がりをもたせ、臨場感のある番組を楽しむことが できます。



1度押すと、現在の設定が表示されます。 押すたびに、次のように切り換わります。

#### テレビ放送受信時


「スペシャライザー 入 : ←→ 「スペシャライザー切」

#### ビデオ入力選択時やBSチャンネル選択時:

「ステレオスペシャライザー 入」→ 「モノラルスペシャライザー 入」→ 「スペシャライザー 切」 → 「ステレオスペシャライザー 入」 →…。



\*スペシャライザーはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。 SPATIALIZERおよびシンボルマークはデスパー・プロダクッ・インコーポレイティッドの登録商標です。



独立音声について

- テレビ画面とは関係ない、音声だけの番 組を独立音声とよびます。BS 選局時に A モード\*で独立音声が放送されていると き、テレビ画面の音声(TV音声)と独立音 声を切り換えることができます。
  - (\*「用語解説」☞P.63)
- ◆ St.GIGA は、BS5 チャンネルの独立音声 として放送されています。無料放送中は、 メニュー「TV/独立音声」でWOWOWと St.GIGAを切り換えることができます。(有 料放送中はBS デコーターで操作してくだ さい。)

### はじめにBSチャンネルを選ぶ

BSチャンネルを選んでいないと、設定を変更することができ ません。画面に「BSモードではありません」と表示されて設 定画面は表示されません。

メニューボタンを押してから、 カーソルボタン(◀►)で「BS設 定 | を表示させる



● 映像設定以外のメ ニューが表示され ることがあります。

カーソルボタン(◀▶)を押して 「TV/独立音声設定」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン(◀▶)を押して設 定を変更する



設定について


TV音声 : テレビの音声を聞くことができます。 独立音声: 独立音声を聞くことができます。

メニューボタン( 🔠 )を押す

メニュー画面が消え、操作が終わります。

# 画面サイズを変えるには

ご覧になっている映画や番組に合わせて、画面サイズをノーマル(4:3)とワイド(16:9)に切り換えることができます。




**16:9モード**ボタン

### ■画面サイズを切り換える

映画や番組に合わせて、ボタンを押して画面サイズを切り換えます。



画面サイズが切り換わります。 もう1度押すと、元の画面サイ ズに戻ります。



ご覧になる放送や接続した機器の映像により、画面サイズが自動的に 切り換わったときは、その放送や機器の再生が終わったときに元の画 面サイズに戻ります。

ただし、画面サイズの自動切換後に16:9モードボタンを押して画面サイズを変更すると、放送や機器の再生が終わっても元の画面サイズには戻りません。

このようなときは、もう1度16:9モードボタンを押して画面サイズを変えるか、次の操作をすると画面サイズの自動切換が行われます。

- チャンネルを変える
- 入力を切り換える
- ・電源を入/切する

#### D端子について

このテレビのD端子は「D1」に対応しています。

接続する機器のD端子が「D1」または525iの信号に対応していないと接続できませんのでご注意ください。接続する機器にD端子出力の設定があるときには、D1出力になるように設定してください。

また、D端子の接続に、両端がD端子のコードを使って機器を接続しているとき 16:9の信号を受信すると自動的に画面サイズが16:9に切り換わります。 このときは、画面サイズを4:3に切り換えることはできません。

#### 画面サイズの切換について

このテレビは、つぎのようなとき、画面サイズの自動切換が働きます。


- ・接続する機器にS1端子があり、S1映像信号\*を検出したとき
- ・接続する機器にD端子があり、切換信号が入ったとき

D端子に接続するときに、コンポーネント端子とD端子の変換コードを使ったときには、切換信号が受け取れないので自動切換が働きません。

(\*「用語解説」 ☞ P.64)

# おトク設定

このテレビには2つの節電機能があります。 おトクボタンを使って節電設定をしてください。



# 2つの節電機能をすべて 使うには

**おトクボタンを押す**画面にメニューが表示されます。

お上り間的 すべて研究 選んで設定 設定しない 80分記(主義 変形)主義


2 おトクボタンを押して「すべて設定」を選ぶ



選んでから



画面には設定の内容が数秒間表示されます。



#### 節電機能の種類

### おトク機能

#### デジタル E.E.:

E.E は Ecology & Economy (目にやさしい省電力) + Electronic Eye (電子の目) の略です。

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。 節電になる上、目にやさしい機能です。

設定は「入り」、「切り」から選びます。(➡P.26、27)

● E,E,効果は「明るめ」「標準」「ひかえめ」の3つから選べます。(◆P.28)

#### 無信号電源オートオフ:

テレビの消し忘れを防ぐ機能です。放送終了後やビデオの終了などで、映像信号がなくなったとき、約4分間経過すると電源を切って節電します。

●「する」「しない」を選びます。

#### おトク以外の節電機能

**テレビ消し忘れ防止(→**P.27): テレビの消し忘れを防ぐ機能です。

# 節電機能を設定しない

**おトクボタンを押す** 画面にメニューが表示されます。

2 おトクボタンを押して「設定 しない」を選ぶ



選んでから




画面には設定の内容が数秒間表示されます。

およう情報 次のように設定されました デジタルEE 切り 無信号電源オートオフ しない

# 2つの節電機能から 選んで使うには

# テレビの消し忘れを防止 する



2,4

1,3

おトクボタンを押す

画面にメニューが表示されます。

2 おトクボタンを押して「選ん で設定」を選ぶ



選んでから



3 カーソルボタン(◀►)で
必要な項目を設定する



1 おトクボタンで項目を選ぶ

2 ▲▶で、設定を変更する

### 設定について

●デジタル E.E


**入り**: デジタル E.E. センサー機能が働きます。 切り: デジタル E.E. センサー機能が働きま せん。

●無信号電源オートオフ

**する** :オートオフ機能が働きます。 しない:オートオフ機能が働きません。

決定ボタンを押して終了する





メニューボタンを押してから、カーソルボタン(◀►)で「テレビ消し忘れ防止」を表示させる

2 決定ボタン (歴)で設定画 面に入る

3 カーソルボタン (◄►)で設定を変更する



### 設定について


● する: 何も操作しない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れます。 ● しない: この機能を使わないときに選びま

<u></u> •

メニューボタンを押して終 了する



# デジタル E.E.の設定を変える



メニューボタンを押してからカーソルボタン(◀►)で 「初期設定画面へ」を選ぶ



🌽 決定ボタン ( 🗺 ) を押す



カーソルボタン(

ト)で
「デジタルE.E.設定」を選ぶ



表示させてから



4 カーソルボタン(◀►)で設定を変更する



### 設定について

● 明るめ: 部屋の明るさによって画面の明る

さを調整するとき、明るめに調整されます。「標準」で暗いと感じる

ときに選びます。

● 標準: 部屋の明るさによって画面の明る

さを調整するとき、ちょうどよい

明るさに調整されます。

●ひかえめ: 部屋の明るさによって画面の明る

さを調整するとき、暗めに調整されます。「標準」で明るいと感じる

ときに選びます。

サメニューボタンを押して終 了する



メニューボタンを押してから、カーソルボタン (◀►)で「初期設定画面へ」を選ぶ



決定ボタン(定)を押す



カーソルボタン (◀ ►)で 「デジタルE.E.表示」を選 ぶ



**4** カーソルボタン (◀►)で設 定を変更する



設定について

● **表示する**: 部屋の明るさが変化したと

き、デジタルE.E.の効果のレベルがハートマークでテレビ

画面に表示されます。 ● **表示しない**: デジタルE.E.の効果のレベル

を表示しないときに選びま

す。

メニューボタンを押して終 了する



# アンテナをつなぐ(VHF、UHFアンテナ)

まず、はじめにVHF、UHFアンテナをつなぎます。一番近い例を選んで、接続してください。



# 壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類












※壁面アンテナ端子に F型コネクターが 付いているときは、そのまま本機の アンテナ端子につなぎます。

### 同軸ケーブル用端子 フィーダー線用端子


# VHFとUHFが混合されているとき



### VHFとUHFが別々になっているとき


■ VHF、UHFのどちらか一方を接続する

■ VHF、UHF の両方を接続する



### ビデオデッキを接続するとき


アンテナのケーブルはビデオ デッキに接続し、ビデオデッキの RF 出力からのケーブル ゲアゲ を本機の VHF/UHF アンテナ入力端子につなぎます。 ビデオデッキの取扱説明書も合わせてご覧ください。




# ロネクターのつなぎかた










### アンテナをつなぐときは

- BSとVHF/UHF/FMの電波が混合されているときは、分波器が必要になります。
- BBCVIII / UTIT / U

# チャンネルを合わせる


# ■チャンネル設定の手順

このテレビはお買い上げ時、VHFの1~12チャンネルが映るように設定されています。そのままではテレビが映らない場合は、下記の手順でチャンネルの設定をおこなってください。



# ■地域の放送局を一括して設定する

お住まいの地域を選んで、放送局を一括して登録することができます。



メニューボタンを押してから、カー ソルボタン (◀►) で「初期設定画 面へ |を表示させる



決定ボタン (歴) を押して、初期設 定画面に入る

カーソルボタン (◀▶) を押して、 「地域チャンネル設定画面へ」を選ぶ




表示させてから



# 接続と設定

# チャンネルを合わせる



### お住まいの地域名がないとき

● 最も近い地域を選ぶ

近県または近隣の地域の番号を選び、もう1度地域チャンネル合わせを行ってみてください。また、地域チャンネル合わせは、テレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を受信したい場合は、個別にチャンネル合わせを行ってください。(\*\*P.34)

### ゴースト低減機能の設定 (AV-29KB1のみ)

●「入り」に設定されます

「地域チャンネル設定」を行なうと自動的にGRT(ゴースト低減)設定は「**入り**」になります。(1あるいは2チャンネルについては、受信チャンネルとして登録されたときのみ、設定が「入り」になります。)

ゴースト低減設定を変更したいときは、「放送局を個別設定する」 (☞P.35) または 「GRT(ゴースト低減)機能の設定」 (☞P.42) をご覧ください。

#### 設定の操作を中止するには

● 戻るボタンで中止できます ひとつ前の画面に戻ります。

### - 八王子・横浜市にお住まいの方は

- ◆ 八王子市にお住まいの方で「ハチオウジ」で 放送が受信できないときは「23区」に設定し てください。
- 横浜市にお住まいの方は、はじめに「ヨコハマ2」で設定してください。放送が受信できないときは「ヨコハマ1」に設定してください。

#### マンションにお住まいの方は

マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されていることがあります。このような場合は「地域チャンネル設定」では設定できません。「チャンネル編集」(→P.34)で個別にチャンネル合わせをしてください

4

## カーソルボタン (◀▶) を押して、 お住まいの地域の番号を入力する

お住まいの地域番号については、地域番号表 (36 ページ ~ 39 ページ) をご覧ください。



- チャンネルボタン1から10を押して地域番号を入力することもできます。
- ・10ボタンは数字の「0」として使います。
- ・(例) 23区 (042) を入力するとき→0ボタン・4ボタン・2ボタンを押す。

## 決定ボタン(壓)を押す

受信チャンネルが設定され、設定結果が表示されます。

- 設定結果が表示されたときに、▶または ◄を押すと、カーソルがひとつずつ移動して、設定されたチャンネルの放送を画面で確認できます。
- 設定結果の表示中に、→ または ◄ボタンで編集したいチャンネルを選び、「決定」ボタンを押すと、34ページの手順4へ飛ぶことができます。

6


### メニューボタンを押して終了する



# チャンネルを合わせる

# ■放送局を個別に設定する

お住まいの地域が「地域チャンネル合わせ」で設定できないチャンネルを登録したり、受信状態をファイン調節したりなど個別にチャンネルの設定が行えます。



メニューボタンを押してから、カー ソルボタン (◀►) で「初期設定画 面へ」を表示させる



決定ボタン(壓)を押す

カーソルボタン(◀▶)を押して、 「チャンネル編集画面へ」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン (◀▶) を押して、設 定したいリモコンチャンネルボタンを 選ぶ




選んでから



# 接続と設定

# チャンネルを合わせる



### ゴースト低減機能が働かないとき

- GCR信号がないとき
  - 放送局からGCR\*信号が送られてきていないとき(平成11年4月現在、群馬テレビ、琵琶湖放送、BS放送、CS放送や、ほとんどのCATV放送は、GCR信号を送っていません。)(\*「用語解説」☞P.63)
- ゴーストが変化したり、弱いとき
  - 飛行機などに反射して起こるゴーストや、常に違う方向から入ってくるゴースト、ゴーストが弱いときには働きません。

### 設定の操作を中止するには

**反るボタンで中止できます**ひとつ前の画面に戻ります。

# リモコンのボタンに空きチャンネルがあり、CATVチャンネルを割り

- 手順5のとき受信チャンネルの項目で CATVチャンネルを選びます。CATV チャンネルには数字の前にcがついてい ます。(例: c33)
- CATVの受信チャンネルが多い場合は、 CATVダイレクト設定(☞P.41)を「入り」にしてからチャンネル編集を行います。(☞P.40)

# 決定ボタン (ஊ) とカーソルボタン (◀►) を使って、項目の設定を変更する

チャノネルを集 リモコンボタン「 1」の設定です 野番チャースト ファイン調整 0 0 表示 1 スキップ しない GRT(ゴースト低波) 入り

● カーソルボタン▶または▼で設定を変更し、決定ボタン(実定)で項目を送る

### チャンネル設定の項目について

● 受信チャンネル受信したいチャンネルの番号を表示させます。

<u>→CH1....CH62-c</u>13 ...c38 ←

● ファイン調整

受信状態が悪いときに微調してください。最も映像が綺麗に映るように調整します。

● 表示

画面に表示するチャンネル番号を選びます。

● スキップ

チャンネル+/ーボタンを押したときにスキップするかしないかを決めます。放送を受信していない場合は、「スキップする」(こ設定します。

■ ゴースト低減(AV-29KB1のみの機能です)

電波が反射して映像が2重、3重に見える場合は、「入り」に設定します。また、ビデオデッキのアンテナ出力をch1かch2に設定して、テレビのアンテナ入力端子につないで見ているときは、「切り」にしてください。

### 他のリモコンチャンネルボタンの設定を変えるには

決定ボタンを押して、すべての項目を送ると手順4の画面に戻ります。 手順4から5をくり返して、他の変更したいリモコンチャンネルボタン調整する。

メニューボタンを押して終了する



# チャンネルを合わせる

# 地域番号表

			<b>リモコンのチャ</b>	ンネル番号
	地域番号		放	芝居名・受信チャンネル /
	ななまし	1	2	3
都道	地域名(対応	都市)		
府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受信チャンネル

放送局名、受信チャンネルは 当社の調査によるものです。 (1999年8月現在)

	地域番号 放送局名・受信チャンネル													
-	·		1	2	3	4	5		7		9	10	11	12
_	初期設定		200000	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	11	2.2,000.000
	札幌(江別)	001	北海道放送	*****	NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		35	テレビ <b>北海道</b> 17	NHK教育 12
	小樽	002		NHK教育 2		北海道テレヒ 4			札幌テレビ フ	北海道文化 26	北海道放送		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭 川	003		NHK教育	北海道文化	:	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	テレビ <b>北海道</b> 33
北	名 寄	004			北海道文化 26	NHK総合 4	38	札幌テレビ ら		北海道テレビ		北海道放送		NHK教育
	稚内	005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ 24		札幌テレビ 22	1 0 0 0 Table 10 0 1	NHK総合 28	北海道放送 10	14,019 9 D 7 S A	. ~. A × <b>*: ₩</b> -,;; :: ;;,
海	室蘭	006		NHK教育 2	北海道文化 37				礼幌テレビ		NHK製合		北海道放送	
//-3	苫小牧	007	14.4412.00	NHK教育	北海道文化		北海道テレビ				NHK統合		北海道放送	
	函館	008		北海道文化	33	NHK総合	61	北海道放送	57	北海道テレビ	51	NHK教育	55 テレビ <b>北海道</b>	4/ 札幌テレビ
道	帯広		51888500x	北海道文化		NHK総合		北海道放送	<u> </u>	<b>ぶつ</b> 北海道テレビ		札幌テレビ	49	I∠ NHK教育
	釧路			JE NHK教育	北海道文化	4	北海道テレビ	Б 	札幌テレビ	34	NHK総合	10	北海道放送	12
	網走		北海道放送	4	NHK総合		北海道テレビ 39 札幌テレビ		7	北海道文化	9	北海道テレビ 35	11.00	NHK教育
		012	1 1 1	ł	J		5 北海道テレビ 61		札幌テレビ	2/	NHK総合	35	北海道放送	. 12
	青森(弘前)			2	59 NHK総合	青森朝日	NHK教育	<u> </u>	7	(0.70 <del>(</del> 0.75)	. (8. )		53	青森テレビ
青		014	1	岩手めんこい	3	34 青森朝日	5		NHK教育		NHKWA		需変的後	38
森				29		31 NHK総合		青森朝日	NHK教育 7	青森テレビ	9	青森的详	11	33 NHK教育
		015	. Kasasa			4		56	va sanije	58		10 テレビ岩手	a beretana k	12
岩	盛岡			NHK総合		4		・ 6 テレビ岩手		8	31	35		33
  ∓	金 石	017		2 岩手放送			40 m/ss/A	58		岩手めんこい 60	62	10	Training v	NHK教育 12
_		018	ました**	2			(1000 a <b>¥</b> -1000)	(8888) (n. 198)	No. 1995 (1995)	<b>(2)</b>	0	チレビ岩手 37		NHK教育 12
宮	仙台	019	東北放送		NHK総合 3		5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
城	石 巻	020	59		NHK総合 51		NHK教育 49	7.3 1 3 I BE	6		55			仙台放送 57
7%	気 仙 沼	021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		<b>宮城</b> テレビ 37	10		
秋	秋田	022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK概合		秋田放送 ))	秋田テレビ 37
Ħ	大館	023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送		NHK教育 8	<b></b>			秋田テレビ 57
Ε	大 曲	024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK總合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
,,,	山形	025		さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36	<u> </u>	NHK総合 B	<u> </u>	山形放送 10		山形テレビ
Ш	鶴岡(酒田)		山形放送	249MF7VE	NHK総合 3	- <b>-</b> -90010301		NHK教育 B		テレビュー山形	7777	10	5	38 山彫テレビ
形	米 沢		10 1 V V A 1 1 1 1 1 1 1	さくらんぼテレビ		NHK教育 EO		テレビュー山形		22 NHK総合		山形放送		39 山形テレビ
<u> </u>	福島(郡山)			60 NHK教育		50 元と1・福島		56 福島中央		52	NHK###	54 福島放送	福島テレビ	58
福	いわき	029		. 2 えどュー福島		31 NHK総合		33 福島中央		福島テレビ	9	35 NHK教育	11	福島放送
島	会津若松	030	NHK総合	62		4 元七 <del>ヶ福</del> 島		58 福島テレビ		8 福島中央		10 福島放送		60
	五件有仏	UUU			9	47	Master (3)	6	35115(5 <u>5</u> 1	37	4 0 CO 71 F 8	41		

	地	域番	号	1	2	3	4	5	放送局名・受 <b>6</b>	信チャンネル <b>フ</b>	8	9	10	11	12
茨	水戸(ひた	ちなか)	031	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS 40	•	フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
城	日 日		032	44 NHK総合		46 NHK教育	42 日本テレビ		TBS	5 5 7 7 7 6 7	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
栃	宇都		033	52 NHK総合 29		50 NHK教育 27	54 日本テレビ 25		56 TBS 23		58   フジテレビ 21	(48848) [ [ 6 ]	60 テレビ朝日 19	とちぎTV 31	152 テレビ東京 17
<b>1</b> **	矢	板	034	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS 55		フジテレビ   57			∠5€TV 33	テレビ東京 61
	前	橋	(伊勢崎・		M85434441	49	53		<u> </u>					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
群			035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ・ 54	48	TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
馬	桐	生	036	NHK総合 43		NHK教育 45		41	TBS 37	放送大学 40	フジテレビ 35	ikrek bu	テレビ朝日 33		テレビ <b>東</b> 京 31
	浦	和		谷・狭山・草加 NHK総合	・所沢・新座・ MXテレビ	上尾・朝霞・ NHK教育	入間・岩槻・2 日本テレビ	は宮・春日部・ 放送大学	川口・川越) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼			037	NHK配合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS	3~73310CQ	8 フジテレビ		10 テレビ <b>朝</b> 日	38 テレビ埼玉	12 テレビ東京
玉	熊	谷	038	33		35	25		23 TBS		21 フジテレビ		・19 テレビ朝日	28	1.7 テレビ東京
	秩	父	039	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53	- 4045 44	55		57		59	47	61
=	干	葉		市川・市原・灌 NHK総合	安・柏・木更語 MXテレビ		」・智志野・野! 日本テレビ	日・船橋・松戸 放送大学	·八十代) TBS		フジテレビ			千葉テレビ	
葉	Aliv	7	040	1 NHK総合	14	3 NHK教育	4 日本テレビ	16	6 TBS	024224	8 フジテレビ	900 C 2 2 2 2 3 3 3 5 5	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
ļ	銚	子豆	041	51	  平・立川・調査	49	53 東村山・日野	・昭中・武蔵野	55 •三鷹)		57		59	39	61
_	23	区	042	NHK被合	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学 16	TBS 6	テレビ <b>埼玉</b> 38	フジテレビ 8	テレビ神祭川 42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
東 	八王	- 子	043	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ	31.0319.11	TBS 55	<b></b>	フジテレビ		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
京	多	摩	044	51 NHK総合	47 MXテレビ	49 NHK教育	53 日本テレビ		TBS		57 プジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	1	<del>7</del> Ę 1	(横浜の一	30 #)	28	32	26		24	25245552	22		20		18
	190 7	FT 1	045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 48 _	テレビ <b>東</b> 京 62
神	横	£ 2	(横浜・厚	木・海老名・鎌 NHK総合	倉・川崎・相様 MXテレビ	源・座間・脚 NHK教育	訳・町田・大利 日本テレビ	□・横須賀) 放送大学	TBS		フジチレビ		モレビ雑食	テレビ神奈川	テレビ東京
奈			046		14	3	4	16	5 TBS		8 フジテレビ	0000	10	42 テレビ神奈川	12 テレビ東京
Ъп	平塚(ま	を ( )	047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35	0.10.222.22.2	37		39		41	31	43
"	秦	野	048	NHK報合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TB5 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57	まひど神奈川 61	59
	小田	原	049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56	!	フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川 46	ラレビ東京 62
业	甲	府	050	NHK総合 1	2	NHK教育 3	4	山梨放送 5	6	テレビ山梨 37	8	9	10	11	12
	長	野 1	051	:	NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 48	
	長	野2	052		NHK#E®	長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送 38	# : 0	NHK教育 9		國際放送 11	
長	松	本	053		NHK総合 44	長野朝日 50	. No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 40	
野	飯	H	054			NHK教育	NHK総合	テレビ <b>信州</b> 42	信軽放送 6		<b>長野放送</b> 40		長野朝日 44		4-06-00
	岡谷	・諏訪	055			\$ 10 (1 to \$ 0 to \$ 10	NHK総合 4	テレビ信州 59	<b>信越放送</b> 6		NHK教育 8	長野放送 47	<b>長野朝日</b> 61		
新			056			新潟テレビ21 21		新潟放送			NHK報合		新潟総合TV 35		NHK教育 12
湯	-	越	057	NHK教育	<u> </u>	NHK総合	テレビ新潟		新潟テレビ21	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	新潟総合TV 33	0.0 -00-0-0	新潟放送 10		<u> </u>
富		Щ		1 北日本放送		NHK総合	27		37		富山テレビ	1.24.61	NHK教育		£1-0271V
山山		岡	059	北日本放送	12/35/35/2011	NHK総合		1 4 25 1 2 2 2 2 2	<u>,33125777</u> 1	<u> </u>	34 富山テレビ		NHK教育	<u>3572594886</u>	32 チューリップツ
-	<del> </del>			50	石川テレビ	48	NHKRES		北陸放送		A4 NHK教育		46 テレビ金沢		42 北陸朝日
石川	_	尾	061	テレビ金沢	37	北陸朝日	4	NHK教育	6	石川テレビ	. 8	NHK総合	33	北陸放送	25
	ļ. <u> </u>			57		59 NHK教育		5	北陸放送	55		NHK総合	11.65	11 福井放送	種井テレヒ
福		井		11111111111		3			6 NHK総合		福井放送	9	福井テレビ	11	39 NHK教育
[#	敦	賀	063					<u> </u>	6	4	8	<u> </u>	38		12



リモコンのチャンネル番号

	地域番号		放送	5局名・受信チャンネル
	*64KH1*5	1	2	3
都道	地域名(対応	都市)		
府県名	地域番号	放送局名 受信チャンネル	放送局名 受虐チャンネル	放送局名 受信チャンネル


放送局名、受信チャンネルは 当社の調査によるものです。 (1999年8月現在)

	地域	<del></del>	2					放送	高名・受信チャ	シネル					
	岐阜(大坂			<b>1</b> 東湖テレビ	2	3 NHK総合	4	5 中部日本放送		7 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋デレビ	12 テレビ <b>愛</b> 知
岐				F 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	NHK教育	39	NHK総合	Б		35 中京テレビ	2017:00	9			25
阜			065		2		4 NHK統合		6	26	В		38	<b>- 岐阜放送</b>	12
	中津		Ubb 清水·焼	<b>(</b>			4		5	26	8			28	NHK教育 12
	静	U		,	NHK教育 2	静岡第1		静岡朝日	!	テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	浜木		068		<b>静岡第</b> 1 30		NHK製合	33	静岡放送	35	NHK教育	9	静岡朝日	11	テレビ静岡
静	富士(富士	宮) (	069	P. C. S. S. H. S. H.	NHK教育	静岡第1	4	静岡朝日	<b>15</b>	テレビ静岡		NHK総合	28	静岡放送	34
岡	三島·沼泽	<b>‡</b> (	070	44.64.64	54 NHK教育	27 静岡第1		参同朝日	113332.500	39 テレビ <b>際</b> 風		52 NHK <b>総合</b>		41 静岡放送	
	島 E	8 (	071	NHK総合	51	61 NHK教育	######################################	57 静岡放送	111112222	59 静岡第 1	13:8.6 g N.g.3.2	53	静岡朝日	55	<b>テレビ静岡</b>
	藤林	<b>₹</b> (	072	I NHK <b>联</b> 合		3 NHK教育		5 静岡敏送		48 静岡第1			50 静岡朝日		58 テレビ <b>静</b> 岡
	名古屋			42 ・岡崎・春日	井・刈谷・小牛			40	14444 <u>7201</u>	24	121111111111111111111111111111111111111	120000000	26	<b>1</b> 5.000000000000000000000000000000000000	38
愛			273	東海テレビ 1		NHK総合 3		中部日本放送	37	中京テレビ 35	三重テレビ 33	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25
知	豊橋(豊)	) (	074	東海テレビ 56		NHK総合 54		中部日本放送 62		中京テレビ 58		NHK教育 50		名古屋テレビ 60	テレビ <b>愛知</b> 52
			075	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送 55		中京テレビ 59		NHK教育 51		名古屋テレビ 61	テレビ <b>愛知</b> 49
_	津		競馬・松 076	坂・四日市) 東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古庫テレビ	テレビ愛知
	伊多		)77 )77	手海テレビ	1021112	31 NHK総合		15 中部日本放送	*****	35 中京テレビ		9 NHK教育	33	11 名古屋テレビ	25
重			078	57 <b>薬海</b> デレビ	Ž. Š. Š. Š. Š.	53 NHK総合		55 中部日本放送	5047547#3	47 中京テレビ	73140333	49 NHK教育	59	61 名古屋テレビ	9133484
滋	大道		079	62	NHK総合	52	毎日放送	. 60		54 京都テレビ	関西テレビ	50	58	56 びわ湖放送	NHK教育
	彦村		080		28 NH <b>K総合</b>	.47 K E 8 850 E	36 毎日放送	87.8383838 87.8383838	38 朝日放送	34	40 関西テレビ	B 4 2 3 4 5 5 5 4 1	42	30 びわ湖放送	46 NHK教育
_	京都(宇治		081		52 NHK総合	京都テレビ	54 毎日放送	テレビ大阪	58 朝日放送	(450), Luda	, 60 関西テレビ	1133,035,131		56	50 NHK教育
京	舞雀		082	288787248	NHK概号 5	34	4 毎日放送	19 京都テレビ	6 朝日放送				10 読売チレビ	*********	12 NHK教育
都	福知山		083		51 NHK総合		53 毎日放送	57 京都テレビ	55 朝日放送		59 関西テレビ	<u> </u>	61 読売テレビ	<b>1</b> 4,7889988	49 NHK教育
大	大阪	•		製・淡木・門真	50	学和田・堺・啖	54	56	58	羽曳野・東大阪	60	· 守口· 八尾)	62	İ.	52
阪	7	-	084		NHK <b>能</b> 印	サンチレビ 36			朝田放送			テレビ大阪	競売デレビ 10	2220 V 24 C	NHK教育 12
	神戸	ī (	085		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 18		朝日放送 20		<b>関西</b> テレビ 22		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	テレビ大阪 19	
	神戸漢	Ĕ C	980		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		<b>関</b> 西テレビ 58			テレビ大阪 19	NHK教育
兵	川世	<b>a</b> (	087		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送		関西テレビ 39	<u> </u>	読売テレビ 41	10	NHK教育 31
庫	= 7	, C	880	1.07 (67.50)	NHK総合 44	サンテレビ 36	每日放送 34		朝日放送		関西テレビ 40		競売テレビ 42		NHK教育 46
	姫 路	3 (	089		NHK総合 50	サンテレビ 56	每日放送 54		朝日放送 58	6	関西テレビ 60	<u> </u>	競売テレビ 62	eranas (S)	NHK教育 52
	明石(加古)	) C	90		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 53		朝日放送 57	5 72 6 6 7	関西テレビ 59			テレビ大阪 19	02 NHK教育 49
奈	奈良(橿原	i) C	091		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送 4	NHK奈良 51	朝日放送	京都テレビ 34	関西テレビ 8	サンテレビ 36	読売テレビ 10	奈良テレビ	NHK教育 12
良	五 奔	€ (	)92	) (		奈良テレビ 41	毎日放送 33		朝日放送 35		<b>関西</b> テレビ 37	30	読売テレビ 39	55	NHK教育 45
和	和歌山	1 (	093			テレビ和歌山 30		error of the second second second	朝日放送 44		関西テレビ 46	<u> </u>	読売テレビ 48		43 NHK教育 26
歌山	海南・田道	<u> </u>	94			テレビ和歌山 56			朝日放送		朝西テレビ 60		報表テレビ 62		NHK教育 52
最	鳥 取	₹ (	95	日本海テレビ		NHK総合 3	NHK 教育 4	<u> </u>		<u></u>	山陰中央 24	<u> </u>	山陰放送	* - 12 U E Y X S : 	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
島	松 汀	[ (	096	日本海テレビ 30				50.0000.000	NHK総合 6		山陰中央		22 山陰放送		NHK教育
根	浜 田	1	097		NHK総合 2	日本海テレビ 54	<u> </u>	山陰放送	Ð	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	34 山陰中央	NHK教育	10		. 12
岡	岡山(倉敷	() (	98	TVせとうち 23		NHK教育		5 NHKNNA	瀬戸内海放送	間山放送	58	四日本放送		山胸放送	
	津 山		99		NHK総合	3	TVせとうち		瀬戸内海放送	35 山陽放送	(#.558 \$ \$ \GS)	西日本放送	# 44 45 TEN :	周山放送 岡山放送	NHK教育
Ш∤	笠田		100		NHK概号 5			TVせどうち		7			着一内海应送		12
- :				A # 5 8 7 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 1	737 <u>75</u> 79 79	9.692 <b>4</b> 6899	19	6	945 m = 2/4		17	21	60	<b>N</b> 469311

	地域番	<b>=</b>						放送局名・受						
			]		3	4 中国放送	5	6	<b>7</b> NHK教育		9 広島ホームTV	10		12 広島テレビ
	広 島		テレビ新広島 31		NHK総合 3	中国政态 4	AARABAA X		7		35			12
広	福山	102	テレビ新広島 54		NHK教育 3	4	NHK総合 5		中国放送 7		広島ホームTV 57		広島テレビ 11	
島	尾道		NHK総合 1			広島ホームTV 24		!	NHK教育   7	テレビ新広島 26		中国放送 10		広島テレビ 12
	呉	104	NHK教育			広島ホームTV 24	広島テレビ			テレビ新広島 26	中国放送		NHK総合 iii	
	ШП	(徳山・防	府)	l			( <del></del>		=1.160.00		NHK総合		山口放送	
		105	1				28 71 <b>口朝日</b>		テレビ山口 38		9		11	
山	下 関	106	NHK教育 41		TXN7 <b>.</b> M 23	山口放送 - 4	190年		テレビ山口 33		39	テレビ西日本 10		
	宇 部	107	NHK教育 14				<b>山口朝日</b> 31		テレビ山口 20		16	テレビ西日本 10	18	
	岩 国	108	NHK教育 )				山口朝日 28		テレビ山口 22		NH <b>K統合</b> 9		山口放送 17	
徳島	徳島	109	四国放送		NHK総合 3	毎日放送		朝日放送		<b>関西</b> テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香	高 松	110	TVせとうち 19	1	NHK教育 39		NH <b>K総合</b> 37	瀬戸内海放送 33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29	
Г Ш	丸亀	111	TVせとうち 16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送 42		 	西日本放送	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	山陽放送 18	
-	松山	112	16	NHK教育	40	あいチレビ		NHK総合		愛媛放送	<b>愛媛朝</b> 日 25	南海放送 10	テレビ新広島 31	
愛	新居浜		14102000	NHK総合	1.10500688	NHK教育	5 <u>0,72,285,3</u>	南海放送	<u> </u>	愛媛放送	愛媛朝日		あいテレビ 27	
i	今 治		3800033	NHK教育		4 あいテレビ	\$1.00×34.03	6 NHK総合	A CONTRACTOR	36 愛媛放送	14 愛媛朝日	南海放送		
媛	宇和島		NHK教育	30		27 あいテレビ		NHK総合		36 愛媛放送	17 愛媛朝日	34 南海放送		
	高 知		1			34 NHK総合		6 NHK教育		32 萬知放送	16	10 テレ <b>ビ高</b> 虹		高知さんさんテレビ
嘉			九州朝日		NHK総合	4 RKB毎日		6 NHK教育		- 8	テレビ西日本	38	TXN九州	福岡放送
	福岡		九州朝日	107300000	3 NHK網合	4 RKB毎日		6 NHK教育			9 テレ <b>ビ西日本</b>	(	19 TXNJUM	37 福岡放送
福	久留米		57 九州朝日		46 NHK総合	48 RKB毎日		54 NHK教育		47 ( 18 ).	60 テレビ西日本		J4 TXN九州	52 福岡放送
  闘	大牟田		58	一 山東の下	53 TXN九州	61		50 NHK#86		RKB毎日	55	テレビ西日本	19	43 NHK教育
	北九州			力州朝日	23	35		6	100007733 100754	8		10		12
	行 橋	121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60	1.0000000000	テレビ西日本 54		NHK教育 46
癚	佐賀	122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本 60	38		11	
	長艦	123	NHK教育 1		NHK総合 3		<b>長崎放送</b> 5		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37	İ
長	佐世伢	124		NHK教育 2	7: : : : 34 is 1, 198: : : : : :	長崎国際 17		<b>長崎</b> 文化 31		NHK総合 8		長端放送		テレビ <b>疫崎</b> 35
崎	諌 早	125	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際		長崎文化 24		テレビ長崎 42	
熊本	熊本(八代	) 126		NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民		テレビ熊本 34		NHK総合 9		斯本放送 11	
\ <del>\</del>	大分(別府		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u></u>	NHK総合	<u> </u>	大分放送		テレビ大分		大分朝日 24		: P ocata 5 parris	NHK教育 12
分分	中道		24.0000000		3 NHK総合		5 大分放送		36   テレビ大分		大分朝自	14.44		NHK教育 45
宮			Edwiddau.		48	<u> </u>	51	テレビ宮崎	97	NHK総合	17	宮崎放送	og. sakka e v	NHK教育
片片				NHK教育		NHK総合		35 宮崎放送		ラレビ宮崎		10		12
<u> </u>	# ID #				NHK総合	4 .	NHK教育	6	鹿児島放送	1 39	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿			1	鹿児島院売	3	<b>連児島放送</b>	5	<b>鹿児島テレビ</b>	32	NHK総合	38	南日本放送	30	NHK教育
児	阿久相		Pira firedir	NHK教育	1-216488	23 NHK総合		35 南日本放送		8 鹿児島放送		10 鹿児島テレヒ		12 鹿児島読売
島	鹿			2	<u> </u>	4	150 244 \$40 FT 4444	6	'! चुरुऽऽऽऽः	31	30 0 2 3 10 11 11 11 11	33	-   <b>     </b>	25 NHK教育
沖縄	那覇(沖縄	) 134		NHK総合 2			斯球朝日放 28	Δ		<b>沖縄</b> テレビ B	2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10		12

## ■CATVチャンネルを設定する

CATVダイレクト設定を「入」にしたとき(☞P.41)、つぎの方法でCATVチャンネルのファイン調節、スキップ設定、GRT(ゴースト低減)の設定がおこなえます。



2,3

#### ゴースト低減機能について

GRT(ゴースト低減)機能が働くには、GCR信号が送られていることが必要です。 CATV放送では、GCR信号を送っていないことが多いので、送られていない場合は設定を「切り」にします。詳しくはCATV会社に確認をしてください。 「放送局を個別に設定する」(☞P.34) の手順1から3にしたがって「チャンネル編集画面へ」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン(◀►)を押して、設定 したいCATVチャンネルボタンを選ぶ



チャンネルを 選んでから



決定ボタン (壓) ) とカー シルボタン (◀▶) を使って、項目の設定を変更する



#### CATVチャンネル設定の項目について

- ファイン調整
  - 受信状態が悪いときに微調してください。最も映像が綺麗に映るように調整します。
- スキップ
  - チャンネル+/ーボタンを押したときに、スキップするかしないかを 決めます。
- GRT(ゴースト低減)(AV-29KB1のみの機能です)
   電波が反射して映像が2重、3重に見える場合は、「入り」に設定します。

メニューボタンを押して終了する




# 接続と設定

## チャンネルを合わせる

## ■CATVチャンネルを直接選ぶ

CATVチャンネルのチャンネル番号を数字で直接入力して選局することができます。



**CATVについて** 

CATV(ケーブルテレビ)はサービスの行われている地域でだけ受信できます。 CATVを受信するには、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくはCATV会社にご相談ください。

#### CATVを見るには

- **! CATV会社と受信契約をする** 詳しくはCATV会社にお問い合わせくだ さい。
- 2 CATVケーブルを接続する ケーブルのつなぎかたはCATV会社にお 問い合わせください。
- 3 CATVのチャンネル合わせをする

メニューボタンを押してから、カーソ ルボタン (◀►)で「初期設定画面 へ」を表示させる



決定ボタン (屋) を押す

カーソルボタン (◀▶) を押して、 「CATVダイレクト」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン (◀►) を押して、 「入り」を選ぶ



選んでから



メニューボタンを押して終了する

### チャンネルの選びかた

- 見たいチャンネルを2桁の数字で選ぶ
  - CATVダイレクトを「入り」に設定したときは、1~10ボタンを使って2桁 入力でチャンネルを選びます。。
  - 例: VHFの1チャンネルを選局するときは、O(10)、1と押します。
  - 例: VHFの12チャンネルを選局するときは、1,2と押します。
  - 例: CATVのチャンネル34を選局するときは、3,4と押します。
- 1桁のチャンネルを選局するときは、以下の方法でも選局できます。
  - 例: VHFの1チャンネルを選局するときは、1を押してしばらく待ちます。
  - 例: VHFの1チャンネルを選局するときは、1を押して12(選局)ボタンを押します。

## GRT(ゴースト低減)機能の設定

#### GRT(ゴースト低減)機能は、AV-29KB1のみの機能です。

#### ゴーストについて

ビルなどの高い建物や山などがある場合、テレビの電波がビルや山に反射し、その反射した電波をアンテナが受信してしまうことがあります。この反射した電波を受信すると映像が2重3重に映ることがあります。この反射した電波の映像を「ゴースト」といいます。



(例) 人物の後ろにゴーストが 映っている

#### 放送局によりゴーストを低減できる場合と できない場合があります。

本機のゴースト低減機能は、放送局から送られてくるGCR (Ghost Cancel Reference) という基準信号をもとにゴースト低減を行なっています。

従って、この信号が送られていない場合は、ゴースト低減 はできません。

#### ■GCR信号がないとき

◆放送局からGCR信号が送られてきていないとき(平成11年 4月現在、群馬テレビ、琵琶湖放送、BS放送、CS放送や、ほ とんどのCATV放送は、GCR信号を送っていません。)

#### ご注意


- 次のような場合は、ゴースト低減の効果がでません。
  - ・GCR信号が送られていないとき
  - ゴーストが常に変動するとき
  - ゴーストの電波が強いとき
  - ビデオデッキからの映像のとき
- ゴースト低減を動作させることにより、見苦しい映像になる場合は、ゴースト低減の設定を「切」にしてください。
- チャンネル切換をした直後は、一時的にゴーストが増えることがあります。
- アンテナを設置するときには、ゴースト低減の設定を 「切」にしてから行なってください。
- 電波が弱いときにゴースト低減機能を働かせた場合は、 新たにゴーストがつく場合があります。
- アンテナの向きは正しく設置しないと、ゴーストが低減 できない場合があります。(アンテナは、最も強い電波 が来る方向に向けます。)
- ビデオデッキのアンテナ出力(RF出力)を1chまたは 2chにして、テレビと接続している場合は、ゴースト低 減設定を「切り」にしてください。
- ●受信状態により、ゴースト低減にかかる時間が長くなる 場合があります。

### ■GRT (ゴースト低減)機能を使う


この機能を設定するには、つぎの3つの方法があります。

- 地域チャンネル設定(☞P.32)を使ってチャンネル合わせをする。自動的に GRT 設定が「入り」になります
- 「放送局を個別に設定する」(☞P.34)でGRT(ゴースト低減)を 設定する
- GRT ボタンを押して設定する

GRT ボタンを使うと、ご覧になっているチャンネルの GRT(ゴースト低減)設定を簡単に変更することができます。



1度押すと、現在の設定が表示されます。



画面に表示が出ているときに、もう1度押すとGRT(ゴースト低減)機能が入/切します。

#### ゴースト低減機能は、チャンネルを切り換えたときに働きます。


● チャンネルを切り換えた直後は、ゴーストを低減する為の動作の影響で映像がちらついたり、明るさが変化し、不安定な映像になることがあります。これはゴースト低減の動作をしているためです。しばらくすると映像が安定し、ゴーストの少ない映像でお楽しみ頂けます。

# 接続と設定

## GRT(ゴースト低減)機能の設定

### ■効果時間の設定

GRT (ゴースト低減) 機能が働いているとき、ゴースト低減処理した映像をすぐに表示するか、ある程度終わってから表示する (標準) かの切り換えをします。



メニューボタンを押してから、カーソルボタン(◀►)で「初期設定画面へ」を表示させる

**)** 決定ボタン()を押す

カーソルボタン(◀►)で 「GRT(ゴースト低減)時 間設定」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン(◀►)で 設定時間を変更する



#### 時間設定について


標準: 通常は「標準」を選んでください。ゴースト低減処理をはじめてから約10秒後に、低減処理をした映像に切り換え表示します。

短い: ゴーストがひどくないときに選びます。 ゴースト低減処理をはじめてから約3秒 後に、低減処理をした映像に切り換え表示します。

メニューボタンを押して終 了する

### ■ GRT (ゴースト低減)機能のデモを行う

ゴースト低減機能の「入」、「切」によるデモを行います。「GRT (ゴースト低減)機能説明」を行うとき、VHFまたはUHFのチャンネルを選局しておいてください。 ビデオ入力やBSチャンネルを選んでいるときは働きません。



メニューボタンを押してから、カーソルボタン(◀►)で「初期設定画面へ」を表示させる

**)** 決定ボタン(壓)を押す

3 カーソルボタン (◀►)
で、「GRT (ゴースト低減)
機能説明」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン(◀►)で 設定を変更する




メニューボタンを押して終 了する

メニューが消えると GRT (ゴースト低減) 機能のデモが開始されます。

デモを終了させるには、もう1度メニュー操作を おこなって、手順4で「切り」を選んでください。

## BSアンテナをつなぐ


BSアンテナ(コンバーター付)をつなぎます。一番近い例を選んで、接続してください。



#### 接続が終わったら、以下の設定をしてください。

- ① 設定メニューの初期設定グループの「BS アンテナ電源」を設定する。(☞P.46)
- ② 設定メニューの初期設定グループの 「BS アンテナ入力レベル表示」 で、BS アンテナの向きを調節する。 (☞P.47)
- ③ 必要ならば、初期設定グループの「チャンネル編集」で、BS チャンネルの設定を変更する。(☞P.48)

## BS内蔵のビデオデッキも一緒に接続するとき




#### 接続が終わったら、以下の設定をしてください。

- □ 設定メニューの初期設定グループで「BSアンテナ電源」を「切り」にする。(☞P.46)
- ② 設定メニューの初期設定グループの「BSアンテナ入力レベル」で、BSアンテナの向きを調節する。(☞P.47)
- ③ 必要ならば、初期設定グループの「チャンネル編集」で、BS チャンネルの設定を変更する。(©P.48)

## BSアンテナをつなぐ

### BS内蔵のビデオデッキ(BSアンテナ出力端子なし)も一緒に接続するとき



#### 接続が終わったら、以下の設定をしてください。

- □ 設定メニューの初期設定グループで「BSアンテナ電源」を設定する。(☎P.46)
- BSアンテナ分配器が両通電のとき:「供給する」にする。 このときは、本装置またはビデオデッキからコンバーターへ電力を供給します。
- BS アンテナ分配器が片通電のとき:「切り」にする。このときは、ビデオデッキからコンバーターへ電力を供給します。
- ② 設定メニューの初期設定グループの「BSアンテナ入力レベル表示」で、BSアンテナの向きを調節する。 (☞P.47)
- ③ 必要ならば、設定メニューの初期設定グループの「チャンネル編集」で、BS チャンネルの設定を変更する。 。 (☞P.48)

### BS(衛星)放送について

日本の南西、赤道上空約36,000kmにある放送衛星を経由してテレビ電波を受信するシステムです。平成11年9月現在でBS5、7、9、11チャンネルが放送されています。

BS5チャンネルはJSB(日本衛星放送株式会社) がWOWOWを、SDAB(衛星デジタル音楽放送 株式会社)がSt.GIGAを有料放送しています。受 信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要 があります。また専用のBSデコーダーが必要にな ります。

BS9チャンネルでは、ハイビジョンを放送していますが、このテレビでは受信できません。


#### BSアンテナをつなぐときは

● BSとVHF/UHF/FMの電波が混合されているとき お住まいのマンション、集合住宅などで、共聴システムを お使いのときには分波器が必要です。ご不明な場合は、 販売店にお問い合わせください。

## BSの設定をする

## ■BSアンテナに電源を供給する

BSアンテナ(コンバーター)には、電源を供給する必要があります。 メニューの初期設定グループ「BSアンテナ電源」設定で本機からBSアンテナに電源を 供給するか、しないかの設定をします。



メニューボタンを押してから、カーソ ルボタン (◀►)で「初期設定画面 へ」メニューを表示させる



映像設定以外のメニューが表示されることがあります。

決定ボタン() を押す

カーソルボタン (◀▶) を押して、 「BSアンテナ電源」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン (◀▶) を押して、設 定を変更する

### BSアンテナへの電源供給設定について

● 切り

本機からBSアンテナのコンバーターへ電源を供給しません。 マンションなどの共聴アンテナなどをお使いのときや、他のBS機器から電源を供給しているときに選びます。

●入(連動)

本機からBSアンテナのコンバーターへ電源を供給します。 ただし、本機の電源を切ったときには、電源は供給されません。 (リモコンの電源ボタンを押して、電源を切ったときに、BSジャックが「**入り**」になっていれば、BSアンテナ電源は供給されます。)


メニューボタンを押して終了する



## BSの設定をする

## ■BSアンテナの向きを調節する

BSアンテナの入力レベルを画面に表示しながら、BSアンテナの向きを調節します。



### BS放送のチャンネルを選ぶ

BSアンテナの向きをおおよそ合わせて、画面にBS放送の映像を映してください。

メニューボタンを押してから、カーソ ルボタン (◀►)で「初期設定画面 へ」を表示させる



●映像設定以外のメニューが表示されることがあります。

### 決定ボタン(壓)を押す

カーソルボタン(◀►)を押して、 「BSアンテナ入力レベル表示へ」を 選ぶ 表示させてから





#### 入力レベルの数値は

入力レベルの数値はBSアンテナを調節するときの目安です。BS放送がきれいに映っていれば、数値を気にする必要はありません。

### 画面を見ながらBSアンテナの向きを 調節する

画面上の「入力レベル」の数値が「最大レベル」に近づく ように向きを調節します。

BSアンデナ入力レベル アンデナの向きを調節して下さい 入力レベル 最大レベル 28 30

メニューボタンを押して終了する




接続と設定

## BSの設定をする

## ■BSチャンネルの設定を変更する

BSチャンネルのチャンネルスキップを設定します。 通常は設定を変更する必要はありません。



ハイビジョン放送は受信できません

リモコンボタンや画面表示に「ハイビジョン」や「BS9」の表示がありますが、このテレビではハイビジョン番組を受信することはできません。

メニューボタンを押してから、カーソ ルボタン (◀►)で「初期設定画面 へ」を表示させる

決定ボタン(壓)を押す

カーソルボタン(◀▶)を押して、 「チャンネル編集画面へ」を選ぶ



表示させてから



カーソルボタン(◀►)を押して、スキップしたいBSチャンネル表示する



表示させてから



カーソルボタン(◀►)を押して設定 を変更する

#### BSチャンネルボタンの設定について


- スキップ「しない」 翠4でいるBSチャンカル
- 選んでいるBSチャンネルをスキップしません。
- スキップ「する」 選んでいるBSチャンネルをスキップして映らないように設定します。
- 他のBSチャンネルボタンの設定を変えるには メニューボタンで終了する前に決定ボタンを押し手順4と手順5を繰り返します。

メニューボタンを押して終了する



## BS ジャックの設定をする

このテレビのBS チューナーを利用して、BS 機能のないビデオデッキでBS チャンネルを録画するときに使 います。選択したBSチャンネルを固定することができ、録画ミスを防ぎます。



録画したいBSチャンネルを選ぶ

TV/独立音声の切り換え(@P.24)が必要なら切り換えます。

メニューボタンを押してから、カーソ ルボタン (◀►) で 「BSジャック」 を 表示させる



決定ボタン(壓)を押して、 「BSジャック設定画面」を選ぶ



カーソルボタン(◀▶)を押して設定 を変更する





### BSジャックの設定について

◆ 入り: BSチャンネルが固定されて、モニター/BS出力から、 手順1で選んだBSチャンネルの映像と音声が出力され ます。また、前面のBSジャックランプが点灯しま

● 切り: BSジャックは解除され、モニター/BS出力からは現 在ご覧になっている映像と音声が出力されます。

メニューボタンを押して終了する



#### S映像信号について


BSジャックの設定を「入り」にしたときは、S 映像出力からは映像信号は出力されません。

## AV機器などを接続する

AV 機器などを接続するには、それぞれの機器の電源を切ってから行います。また、接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

### ビデオムービーを接続する

### 接続できる機器




- ビデオムービーの接続には、専用の接続コードやアダプターが必要なときがあります。詳しくは、ビデオムービーの取扱説明書をご覧ください。
- S映像出力があるときは、S映像コードで接続されることをおすすめします。映像コードとS映像コードが接続されているときにはS映像端子の映像が優先されます。

#### ビデオムービーやテレビゲームを楽しむには

「ビデオ3」に切り換わる まで入力切換ボタンを何 回か押す


Jan Colon



● MUSEデコーダーは接続できません。



\*ビデオデッキの取扱説明書もお読みください。



\*1) ビデオデッキにS映像出力があるときは、S映像コードで接続されることをおすすめします。

## ビデオを見るときは

**入力切換**ボタンを押し、「**ビデオ 1**」を選びます。

ビデオ 7 を選んだとき、映像(単色)が周期的にみだれるときは

- 1 メニューボタンを押してから、 カーソルボタン(◀►)で「初期設 定画面へ」を選ぶ
- 2 決定ボタン(歴)を押す
- 3 カーソルボタン(◄►)で「ビデオ1 のモニター出力」を選ぶ





カーソルボタン(**◄►**)で「出力しない」を選ぶ

#### 出力する:



モニター出力から、ビデオ1からの映像・音声が出力できるようになります。


#### 出力しない:

モニター出力から、ビデオ1からの映像・音声は出力できなくなります。

メニューボタンを押して終了する



\*BSデコーダーの取扱説明書もお読みください。



#### WOWOWを見るときは

- ♪ BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
  - ●二重音声はBSデコーダー側で選びます。

### St. GIGAを聞くときは

- BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- **3** BS デコーダー側で独立音声 (St. GIGA) を 選ぶ
  - BSデコーダー側で独立音声を選んでSt.GIGAの音声が聞けないときは、設定メニューの初期設定グループの「BSデコーダー入力」を「使用する(強制)」に設定してください。

ビデオ2端子をBSデコーダーで使えるようにするには

- 1 メニューボタンを押してから、 カーソルボタン(◀►)で「初期設 定画面へ」を選ぶ
- 2 決定ボタン(壓)を押す
- 3 カーソルボタン (◀►) で、「BS デコーダー入力」選ぶ



表示させてから



4 カーソルボタン(◀►)で、設定を 変更する

#### 設定について

●「**使用する(オート)**」:BSデコーダーを接続したときに選びます。

●「**使用する(強制)**」 St.GIGA放送が聞けないなど、 BSデコーダー入力として固定


したいときに選びます。

● 「**使用しない**」 : ビデオ2の入力端子として使

うときに選びます。

メニューボタンを押して終了する

接続するビデオデッキに外部BS入力端子(機種により名前が異なることがあります)がない ときは、51ページの方法で接続してください。



#### 接続後に次の設定をしてください

- 設定メニューの「BS設定」の「BSデコーダー入力」を「**使用する(オート/強制)**」に設定する。 (**☞**P.52)
- 設定メニューの初期設定画面グループの「ビデオ1のモニター出力」を「**出力しない**」に設定する。 (**☞**P.51)

### ビデオを見るときは


**入力切換**ボタンを押し、「**ビデオ 1**」を選びます。

#### WOWOWを見るときは

- **1 デコーダー電源**ボタンを押し、BS デコー ダーの電源を入れる
- 本機でBS5チャンネルを選ぶ
  - 二重音声はBSデコーダー側で選びます。

### St. GIGAを聞くときは

- **デコーダー電源**ボタンを押し、BS デコー ダーの電源を入れる
- 2 本機で BS5 チャンネルを選ぶ
- BS デコーダー側で独立音声 (St. GIGA) を 泛緊
  - BSデコーダー側で独立音声を選んでSt.GIGAの音 声が聞けないときは、設定メニューの「初期設定 画面」の「BSデコーダー入力」を「使用する(強 53 制)」に設定してください。



## BSデジタル放送を見るには


- ¶ デジタルチューナーの電源ボタンを 押し、電源を入れる
- 2 入力切換ボタンを押して「ビデオ4」 を選ぶ
  - ビデオ4入力端子はD1端子専用の入力端子です。D 端子が接続されていないと、選ぶことはできません。
- 3 BS デジタルチューナー側でBSデ ジタルチャンネルを選ぶ
- BSアンテナをBSデジタルチューナーにつなぐので、本機ではBSチャンネルを受信できなくなります。
- BSデジタルチューナーのD端子が、D2からD5の場合 はD1出力になるように設定してください。

#### 画面サイズについて

● 標準(525i)の映像信号を受信したとき 画面サイズは次のように自動的に切り換わります。 ・16:9の映像の場合:「16:9」になります。 D端子からの映像が16:9の場合は、画面サイズ切り換え はできません



#### 本体後面



\*1) DVDプレーヤーのコンポーネント出力端子が、D端子のときは両端がDコネクターのコードをご使用ください。

#### 接続後に次の設定をしてください

● DVDプレーヤーのマルチアスペクト(画面サイズ)をワイド画面用の設定にしてください。 詳しくは、お手持ちのDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

### DVDを見るときは

**入力切換**ボタンを押し、「ビデオ 2」を選びます。

### D端子コードの接続について

D端子コードの先が、D端子-ピン端子の形状になっているものを使って接続したとき、画面サイズの信号が受け取れないため、画面サイズは自動的には切り換わりません。 16:9の映像をご覧になるときには、16:9ボタンを押して画面サイズを切り換えてください。




## D-VHS を接続する

#### D端子があるときは

D端子コードと音声コードを接続します。

D端子コードがないときは、S端子コードと音声コードを使って接続します。

#### 本体後面



### 接続後に次の設定をしてください

● 設定メニューの初期設定画面グループの「ビデオ1のモニター出力」を「**出力しない**」に設定する。(**◆**P.51)

### ビデオを見るときは

入力切換ボタンを押し、「ビデオ2」を選びます。


## HM-DR 10000 (ビクター製 D-VHS ビデオデッキ) を接続するときの注意

D-VHSビデオデッキのD端子からは、メニュー画面表示が 出ません。

ビデオ3などに映像コードを接続し、入力切換を「ビデオ3」などに切り換えて操作を行ってください。

詳しくは、HM-DR1000の取扱説明書をご覧ください。

#### D端子の取付、外しかた



# ご様のたと野

## <sup>故障かな?と思う前に</sup> 症状とその原因と対処方法(Q&A)

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも不具合や異常があるときは、 電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

### 原因と対処(舞ページ) ■ 電源プラグがはずれていませんか? **電源が入らない** (P. 10) ■リモコンで電源を切りませんでしたか? リモコンで電源を切ったときは、リモコンの電源ボタンまた は、本体前面カバー内にあるチャンネルーボタンを押してテ レビの電源を入れます。 ■ 本体の電源ランプが点灯していますか。点灯していなければ、 ●リモコンで操作できない 本体の電源ボタンを押してください。(P.12、16) ■ リモコンの電池の消耗が考えられます。電池を交換してくだ さい。(P.15) ■ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害 ●正常に動作しない ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常 に操作できなくなったときは、1度電源を切り、電源コードを コンセントから抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電 源を入れて操作してください。 ●VHE/UHFが映らない ■ アンテナは正しく接続されていますか。(P.30) ■ チャンネル合わせは済んでいますか。(P.32~P.39) ■ 受信契約はお済みですか。 ●CATVが映らない ■ ケーブルは正しく接続されていますか。 ■ チャンネル+/ーボタンで選べないときは、「CATVダイレク ト」の設定を「入り」にしてください。 (P.41)●BSが映らない ■ BSアンテナは正しく接続されていますか。(P.44)

- ●BSチャンネルが選べない
- BS ジャックランプが点灯していませんか。BS ジャックが「入り」のときは切り換えられません。録画が終わってからBS ジャックを解除してください。(P.49)

■ BSアンテナの向きが変わっていませんか。(P.47) ■ コンバーターに電源が供給されていますか。(P.46)

### 故障かな?と思う前に

## 症状とその原因と対処方法 (Q&A)(つづき)

## 0 症状

## △ 原因と対処(参照ページ)

#### ●BS有料放送が映らない

- BS デコーダーは正しく接続されていますか。 (P.52、53)
- BS デコーダーの電源は入っていますか。 (P.52、53)
- 設定メニューの「BSデコーダー入力」は「使用する(オート) または使用する(強制)」になっていますか。(P.59)

#### ●「ビデオ4」が選べない

■ 本機後面のビデオ4入力端子に何も接続されていないときは、「ビデオ4」は選べません。

#### ●色が出ない、おかしい

- 色あいや色の濃さの調節がズレていませんか。映像調節をやり直してください。(P.21)
- 受信周波数がズレていませんか。設定メニューの初期設定グループの「チャンネル編集」でファイン調整をしてみてください。(P.35)

#### ●音が出ない

- ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれたままになっていませんか。
- 消音ボタンを押していませんか。(P.17)

### ●音声が重なって聞こえる

■二重放送の音声が「主+副音声」になっていませんか。 (P.23)

### ●音声が切り換えられない

- 設定メニューの「BSデコーダー入力」を確認してください。 設定が「使用する(オート)」または使用する(強制)」になって いるときは、BSデコーダーでしか音声の切り換えができま せん。(P.53)
- BSジャックが「入り」のときは、音声は切り換えられません。 (P.49)

## ●チャンネルを選ぶときの動作がおかしい

■ CATVダイレクト設定が「入り」に設定されているときは、 CATV以外のチャンネル選局も2桁入力になります。CATV をご覧にならないときは、CATVダイレクト設定を「切り」に してください。(P.41)

#### ●接続したビデオ機器からの 映像、音声が出ない

- ビデオ機器は正しく接続されていますか。(P.50~P.56)
- 正しいビデオ入力を選んでいますか。(P.17)
- ■ビデオ機器の電源は入っていますか。

## 0 症状

## △ 原因と対処(参照ページ)

●突然電源が切れた

- オフタイマーを設定していませんか。(P.17)
- 放送終了後に電源が切れたときは、無信号電源オートオフ機 能が働いたためです。(P.27)
- テレビ消し忘れ防止を設定していませんか。(P.33)
- ●画面表示が消えない
- ビデオ機器の映像が映っていますか。受信できるチャンネルを選んでいますか。入力信号がないときは強制的に表示され、消すことはできません。(P.17)
- ●映像が2重・3重になる (ゴースト) (AV-29KB1のみ)
- 「GRT (ゴースト低減)」を「入り」にしましたか。(P.42) ただし、「GRT (ゴースト低減)」を「入り」にしても、ゴースト を完全に消すことはできません。

### こんなときは故障ではありません

- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。色付きが消えるまでには少し時間がかかる場合があります。色付きが起こる場合は、ビクチャーの設定を少し下げることで色付きを軽減できます。(★P.21)
- 部屋の温度変化により、テレビから「ミシッ」という音がすることがあります。画面や音声に異常がなければ心配は ありません。
- 磁石やスピーカーやブースターなどを近づけたとき、画面が揺れたり色むらが出ることがあります。これは磁気の影響を受けているためで故障ではありません。
- ※ 本機は、マイエノを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、1 度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、改めてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられ なこともあります。

#### 雪が降っているような画面になる(スノーノイズ)・雑音が出る

- アンテナは正しく接続されていますか。
- 屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。
- アンテナの向きが変わっていたり、壊れていたりしていませんか。

#### 画面にはん点が出る・雑音が出る(妨害)

● ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。

#### 画面にしま模様が出る・雑音が出る(混信)

● 無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

## こんなメッセージが表示されたら

	原因
■ 3時間無操作のためまもなく電源が切れます 続けて見る場合は音量ボタンを押して下さい	✓ ●「テレビ消し忘れ防止」の設定が「する」になっている。 ・引き続きテレビをご覧になるときには、 音量ボタンを押してください。 ・3時間以上操作しない場合でも電源が切れないようにしたいときには、「テレビ消し忘れ防止」の設定を「しない」にしてください。 (P.27)
■ BSアンテナ電源を確認して下さい	<ul> <li>✓ ● 共聴アンテナなど、他のBS機器から電源を供給しているとき、BS電源を「入(連動)」にした。</li> <li>→ BSアンテナ電源を「切り」にしてください。(P.46)</li> <li>BSアンテナやケーブル類、コネクター部の劣化によるショートが考えられる。</li> <li>→ 販売店に確認してもらってください。</li> </ul>
■ BSジャック中のため操作できません	<ul> <li>◆BSジャックを「入り」にしているとき、以下の操作はできません。</li> <li>◆BSチャンネルを切り換える。</li> <li>◆BSアンテナ電源設定をする。</li> <li>◆BSアンテナ入力レベルの確認をする。</li> <li>◆BSデコーダー入力設定をする。</li> <li>◆固定したBSチャンネルを見ているときに、二重音声あるいはTV/独立音声を切り換える。</li> <li>→BS録画をしていないことを確認の上、BSジャックを「切り」に設定し、再度操作してください。(P.49)</li> </ul>
■ BSモードではありません	●BSチャンネルが選ばれていないときに、以下の操作はできません。 ✓●TV/独立音声を切り換える。(P.24) ✓●BSジャックを「入り」にする。 (P.49) ✓●BSアンテナ入力レベルの確認をする。 (P.47) ✓●BSアンテナ電源設定を変更する。 (P.46) →BSチャンネルボタンを押してから再度操作してください。
■ TV / BSモードではありません	✓ ●ビデオ入力を選んでいるときに、 チャンネル編集はできません。 →チャンネル1~12ボタンBS5~11ボタ ンを押し、再度操作をしてください。

## メッセージ



■ ビデオ2選択中のため操作できません	●ビデオ2を選んでいるときに、BSデコーダー入力の設定はできません。 →チャンネル1~12ボタンを押し、再度操作してください。
■ ビデオモード選択中のため操作できません	✓ ●ビデオ入力を選んでいるときに音声 切換ボタンを押した。 →音声の切り換えは、ビデオ側で行ってく ださい。
■ 無信号のためまもなく電源が切れます	●おトク設定の「無信号電源オートオフ」の設定が「する」になっている。 →無信号の場合でも電源が切れないように したいときには、おトク設定の「無信号電源オートオフ」の設定を「しない」にして ください。(P.26)
■ 16:9信号のため操作できません	●D端子から入力された映像信号が 16:9の画面サイズのときは、画面サ イズの切り換え操作はできません。

## 察引

アルファベット/数字	サ行	保証書とアフターサービス 6
100 - 100		マ行
16:9 モードボタン25	索引 62	<b>113</b>
B S アンテナ 44	仕様 裏表紙	無信号電源オートオフ 2
BSアンテナの入力レベル表示 47	スペシャライザー23	※ メッセージー覧
BSアンテナの接続 44	接続	
BSアンテナへの電源供給 46	BSアンテナ44	メニューボタンの使いかた1
BSジャック49	BS デコーダー52	目 次
BSチャンネルの設定変更 48	DVDプレーヤー55	ラ行
BS録画49	VHF/UHFアンテナ30	リモコン1
CATV チャンネル設定40	ビデオデッキ51	電池の入れかた
CATV チャンネル選局方式	ビデオムービー50	-E/E/27/(107/C
CATV ダイレクト41	節電機能26	
D1 映像端子54	デジタル E.E. センサー	
GRT (ゴースト低減) 機能 43	テレビ消し忘れ防止27 無信号電源オートオフ	
	※65 电源オートオフ	
ア行	夕行	
安全上のご注意2	地域チャンネル合わせ32	
転倒防止の処置	チャンネル合わせ	
アンテナの接続	地域チャンネル合わせ	
映像選択	チャンネル設定の変更 34	
ゲーム20	使いかた	
シアター	オフタイマー機能17	
スタンダード20	音量を調節16	
ダイナミック20	画面の表示17	
映像調節	消音 17	
色あい21	チャンネルを選ぶ16	
色の濃さ21	電源を入れる16	
黒レベル21	電源を切る16	
シャープネス21	入力の切換	
白バランス21	デジタル E.E. の効果表示 29	
ピクチャー		
おトク設定26 音質調節	ナ行	
高音 22	a Limia	
左右バランス22	入力切換17	
低音		
	八行	
力行	光サインディスプレイ11	
	ビデオ 1 のモニター出力 51	
各部のなまえ12	BSデコーダー入力52	
本体前面12	付属品10	
本体後面 13	り属品10 ふだんの使いかた16	
リモコン	**** * =	
画面サイズ選択	便利な機能	
故障かな?と思う前に57	音声切換23	

BSジャック......49

独立音声 ...... 24

## 用語解説

#### 受信チャンネル

受信できる放送局のチャンネル。新聞のテレビ欄 などに載っているチャンネル番号のことです。

#### シネスコサイズ

映像ソフト画面の縦横比が1:2.35になっているものをこう呼びます。ビスタサイズより横長です。

#### スクランブル放送

映像・音声の信号を暗号化した放送。WOWOW やSt.GIGA、CATVの一部で使われています。

### デジタルE.E.

Ecology & Economy(目にやさしい省電力)+ Electronic Eye (電子の目)

部屋の明るさに合わせて、画面の明るさを自動的に調節します。

#### 独立音声

テレビ画面と関係のない音声だけの放送。

#### ハイビジョン

画面サイズが16:9で、走査線数1125本の高精 細映像方式。

#### ビスタサイズ

映像ソフト画面の縦横比が 1:1.85 になっているものをこう呼びます。

#### ワイドクリアビジョン放送

画面の横縦比16:9の放送。画面サイズが16:9の テレビでは信号を検出して、自動的に画面サイズを 「シネマ」に切り換えます。(画面サイズが4:3のテレビで見ると画面の上下に黒帯が出ます。)

#### エー Aモード音声

BSで送信される音声の種類のひとつ。音質はFM 放送以上で、テレビ音声と独立音声があります。

#### Bモード音声

BSで送信される音声の種類のひとつ。 音質はCD(コンパクトディスク)と同等です。

#### ピーエス BSデコーダー

BS有料放送 (JSB、St.GIGA) のスクランブルを解除する機器。

#### E-エス BSデジタル放送

2000年に打ち上げが予定されている「BS-4後発機」で行われる放送です。すべてデジタル方式で放送されます。

#### ヒーエス BSデジタルチューナー

現行のハイビジョンテレビやBS放送受信機で BSデジタル放送を見るときに接続する機器です。

#### D1映像端子

コンポーネント映像を1本のコードで接続できる 端子。数字は扱える信号を意味しています。本機 (D1)では標準の(525i)が扱えます。

#### GCR信号(Ghost Cancel Reference)

ゴーストを除去するための基準信号です。放送局から送出されています。GRT(ゴースト低減)機能は、この信号を元に、建物などから反射して遅れてアンテナに入ってくる信号を取り除きます。

#### ジェイエスピー JSB

日本衛星放送株式会社

#### S映像信号

映像信号を輝度信号と色信号に分離した信号。 鮮明で色にじみの少ない映像が楽しめます。

#### ェス S1 映像信号

S映像信号にMUSE-NTSCコンバーターのフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号。画面サイズが9:16のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

#### St.GIGA


衛星デジタル音楽放送株式会社の放送局名。 WOWOWの独立音声を使って放送しています。


### WOWOW

JSBが放送する番組の愛称。

こまったときは

## メニュー階層一覧





## 保証書とアフターサービ

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け 取っていただき、内容をよくお読みの後大切 に保管してください。保証期間は、お買い上 げの日から1年間です。ただし、ブラウン管 については2年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期限

当社は、カラーテレビの補修用性能部品を製 造打ち切り後、最低8年間保有します。この 期間は通商産業省の指導によるものです。性 能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お 買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口 にお問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは

修理を依頼になる前に、「故障かな?と思う前に」(P.57~59)にしたがって確認をしてください。それでも不具合や異常があるとき は、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

修理の際は保証書をご提示ください。

保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品名	ビクターフラットテレビ						
型名	AV-29KB1またはAV-25KB1						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						
ご住所	付近の目印等も合わせて						
お名前	( ) –						
電話番号	-						
訪問ご希望日							

### 保証期間中は

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき

#### 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の 人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含 まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材 部品代 等を含む場合もあります。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、 出張料 駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ お買い上げの販売店

ビクター製品のアフターサービスはお買いあげの販売店にご依頼ください ご贈答品等で保証書に記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談 「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口(ビクターサービスエンジニアリング株式会社) 所在地、電話番号は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

		***********		a කත කිරීම මා මා මා කර වැනිම	
				北海道	
	札	喇S.C.	(011)898-1180	0040005	札幌市摩別区厚別東5条
	1][	2-29			
ᄣ	杏	收8.5.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11
海	旭	HS.C.	(0166)61-3659	0708012	旭川市神居二条3-2-15
遵	北	見S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	웰	路S.C.	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13
	帯	ŒSS.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東大条南12-11
	函	館S.S.	(0138)46-5324	041-0806	函館市美原3-16-25
				東北	
糟	青	森S.C.		0300844	青森市桂木46-17
森		ÆS.S.	(= 11 0, 11 10=1	031-0804	八戸市青葉2-21-2
		前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	34137744434417
	靐		(019)637-0121		
7					水沢市天文台通り3-12
秋	秋		(0188)243189		秋田市山正中園町4-1
Ħ	大		(0186)43:0980	- · · · · · · · ·	2 ONT 12 OFFICE CO.
					横手市赤坂字大道向36
68 A 65	仙		(022)287-0151		仙台市若林区六丁の目西町7-13
城					石巻市門脇字四番谷地8-18
200	Щ	形S.C.	(023)642-0279		山形市松L3-12-18
FE.		EBS.S.	(0234)26-7145	9980842	酒田市亀ヶ崎6-6-1
	郡	ЩS.C.	(0249)52-6331	:	郡上市堤1-3
福			(0246)284991		いわき市平上荒川字桜町194
麝		#4S.S.	(0242)32-0247		会津若松市滝戸町1-5
	福	<b>.5</b> 5.5.	(0245)53-9437		福島市本内字南原26-1
	[LL:2E		- 引 のご相談窓口	関係戦	
新	首初署			020.0001	T#8 **** W *** 10.5
鴻	田台沙蚕	ا .بات	(UCO)2414003	2/90001	千葉県浦安市当代島2-13-27

都維	巍	点名	電話番号	郵便番号	所在地
				機構組	
	【お <u>】</u>	動り修	理、補修用部品】の	ご相談	
新	新	潟S.C.	(025)242-3431	9500084	新潟市明石1-2-19
淵	長	⊞S.S.	(0258)24-8391	9400012	長岡市下下条2-1366-1
	上	越S.S.	(0255)45-1734	942-0081	上越市五智]-]]
	出	影理専	門のご相談祭口		
	首都限	S.C.	(026)221-7607	2790001	千葉県浦安市当代島2-13-27
费	L.		<u> </u>	<u> </u>	
野	<del></del>		理、補修用部品】の		
	長				長野市川合新田962-1
131	3 -			3900837	松本市鎌田2-3-50
	3		門」のご相談祭二		Y
群	自都權	S.C.	(U27)255-5982	2/90001	千葉県浦安市当代島2-13-27
薪	[±\¥]	ランとなる	型、補修用部品】の	- THEEV	
	igon Aj		,		
	1.32		門 のご相談窓口	371-0604	RUMINA 漫画 I-13-1
				2790001	
糖		40.01	(020,000 2000	2700001	: I SE TO HIS CITY I WAS CITY OF I
**	【お羽	かり修	型、補修用部品】の	ご相談	·
	宇都語	\$S.C.	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿鄉3-5-22
汞	【サー	ビス関	運すべて】のご相談		
揻	±	浦S.C.	(0298)21-8756	3000813	土浦市富土崎1丁目10-1
	水	FS.S.	(029)246-1560	3100836	水戸市元吉田町1077
			りのご相談窓口		
	首都建	S.C.	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
Ш	E4133	F1			
梨	_		里、補修用語品)の		
	#	MSS.	(Ubb2)374016	4000864	甲府市湯田2-11-5

7 <b>-2</b> 8	電話番号	郵便番号	所在地
		T.M	
修理専門	』のご相談答口		
S.C. (03	)5803-2888 279	-0001 干葉県	浦安市当代島2-13-27
in hika	域格田歌馬  のご	* <b>1</b> 100000000000000000000000000000000000	<u>.</u>
			第市美浜区幸町2-1-1
1	i i	i i	
	•		
S.C.	(0471)75-4322 2	277-0863 柏	市豊四季512-10-67
安S.S.			CHANGE TO THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL
		# 77	
		070,0001	工物目港中市半年夏91997
B.C.	(U3)58U3-2888	2/90001	十条宗湘文[[三][[唐]][5]
かわ修祀	東海豚田敷泉 のご	TALENS	
			東京都文京区本郷3-14-7
i		101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豐玉南1-19-1
		192-0045	東京都八王子市大和田町296
	門のご相談窓口		
		10,0000 ==	
センター		en anno anno anno anno anno anno anno an	大部ロ宋区依年3年3
		#R.III	
		:2790001	千葉県浦安市当代庫2-13-27
20.0.	00,5000 2000		
動り修	里、補修用部品 <b>』</b> のご	相談	'
宫S.C.	(048)654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1
谷S.S.	(0485)53-5105	361-0057	行田市城西2-7-39
ンハイツ	ацв		i .
越S.S.			川越市小室491-1
in A Arm Trains		神奈川	
		279,0001	千葉里浦安市当代 <b>會</b> 2-1,3-27
<u> </u>	.(00)0000000000000000000000000000000000	2700001	1 <del>200</del> 10 2 10 2 10 2 1
動り圏	里、補修用部品 <b>」</b> の	· ご相談	
浜S.C.	(045)651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
	(0468)34-9261	239-0831	横須賀市久里浜641
崎S.C.	(044)975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2
頁 S.C.	(0427)76-2052		:相模原市古淵3-7-4
<b>2</b>	VOE (1) 000 43 43		<b>禁衛市协会</b> 5 00
	1.1		i contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of
С.С.Дү		harring the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state	MACHING TO A CO
晕 80			<b>春日井郡西春町</b>
	3		·· · · · · · ·
	1	1442133 <b>5</b>	崎市井ノロ町字河原西31
橋S.S.	(0532)6408154	1400853豊	高市佐藤5-19-1
<b>₽</b> S.S	(058)274-1947 5	008367岐	幕市宇佐南3-1-28
	3		
			<del></del>
	<del></del>		<u> </u>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <del>•</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
#\$.S.	(0776)536916		井市四開発は211
		11 <b>.6</b>	
D-785	であせん マー・ハマルウン		
	連すべて】のご相談 (0775)92 5912 F		山市場気町269
賀S.S.	(0775)82-5812		山市浮気町268
買S.S. 張修理専	(0775)82-58125 門】のご相談窓口	5240033 🕏	山市学知268 随市淀川区田112428
	SC.(03 ・	かり修理、補修用部品」ので 東SC。(043)246-2588。 東SC。(043)23-30352。 (スピル)F SC。(047)75-43222章 安SS。(047)353-61892 様理専門 のご相談窓口 協区。(03)56803-2888 動かり修理、補修用部品」ので 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 無SC。(03)3251-2128 近かり修理、補修用部品」の 意SC。(048)654-5231 1 をSS。(0485)53-5105 ンハイツ百止8 ・ はSS。(0482)42-24496 無ない。(048)53-3105 シハイツ百止8 ・ はSS。(0492)42-4496 無ない。(0449)55-10403 真SC。(0449)55-10403 真SC。(0449)75-1879 25原ピレレ 東SC。(053)22-1557 地SS。(053)421-3441 電SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(054)282-4141 軍SC。(053)52-0841 軍SS。(053)52-0841 軍SS。(059)52-0841 軍SS。(059)52-0841 軍SS。(059)52-0841 軍SS。(059)29-77805 山SC。(0764)25-2397	SC. (03)5803-2888 279-0001 千須県 かり修理、補修用部品)のご相談 葉SC. (043)246-2588 261-0001 千須東 まSC. (043)246-2588 261-0001 千須東 まSC. (0471)75-4322 277-0863 柏 安S. (047)353-6189 279-0001 浦 まます。 「おかり修理、補修用部品」のご相談 類字一本網といけ下 場SC. (03)5803-2888 279-0001 第2-448と (03)3251-2128 101-0021 馬SC. (03)3893-7520 176-0014 馬SC. (03)3893-7520 176-0014 月野島に (03)3727-9385 145-0062 年 SC. (0426)46-6914 192-0045 阿服院専門」のご相談第二 「以ンテ・センター (03)3874-5231 10-0003 東 を理事門」のご相談第二 のご相談 富SC. (048)654-5241 330-0037 会S。 (048)654-5241 330-0037 会S。 (048)654-5241 330-0037 会S。 (048)654-5241 330-0037 会S。 (048)654-5241 330-0037 会S。 (048)653-5105 361-0057 ンパイツ 日山 展

				<u>-</u>						
400.00	疆	<b>M</b> Ls	7 <b>2</b>	海話番号	都便都写	所在地				
					遊擊					
- 63	椰	~~~	【サービス関連すべて】のご相談窓口							
L	鄉		福知LISS (0773)22-8664 620-0059 福知LI市厚東町145-2 [出現総理専門] のご構成窓口							
00.00	*									
2	2.3%		【お預かり修理、補修用部品】のご相談							
0.000		<del></del>								
		出張	【出張修理専門】のご相談窓口							
200000										
		<del></del>	(お預かり修理、補修用部局) のご相談 +							
	10040000	大	大 阪SC (06)630457315320027大阪市定1区田川2428 地域南 SC (06)676854895430028大阪市天王寺区小橋町10-16							
0.00.0	睞		成第 SC (0722)5428815918032 堺市百舌鳥梅町3丁目212							
00000			<b>押か</b> ハイツ :							
080000		【業務	【業務用機器専門】のご相談部立							
		業務機	業務機器C (06)630467155320027大阪市淀川区田川2428							
	和		[サービス関連すべて] のご相談窓口							
1	<b>8</b> 00			0734)72-6799-64	:					
00000	ш			0739)240124 <i>6</i> 4	90031 HPÅ	17英1581-12				
0.000	er ee	大		9] のご相談窓口 06)6304.5731.53	2.0027 <del>X</del> 1967					
- 8	#8		大 阪S.C. (06)630457315320027大阪市淀川区田川2428 【お預かり修集 補修用部品】のご相談							
I		神								
ı	炖	[サ-	【サービス関連すべて】のご相談窓口							
Į		姫	路S.S.(	0792)34-3833-67	0.0975 姫路	市中地南町11-1				
					46					
	ЩЩ					岡山市西古松西町8-23				
	灰	<u></u>				広島市中区光南39-17 福山市南蔵王町35-15				
I	騗			1 - <u></u>		吉敦即中的花園町5-28				
١	ш	温海		(0834)27-1331						
	П					下関市熊野町2-14-23				
					四里					
	劃川	窩	松SC	(0878)66-1200	761-8057	高松市田村町205-1				
	機島			(0886)22-7387						
	震到					高知市高預新四4-143				
Į	驇	松		(0899)23-0372		松山和中央1412 宇和島市坂下津甲407-40				
	蠼	8 -				新居浜市松神子2-2-25				
H		4700	<u> </u>	The second second	AL-2005	1.00				
l		福	⊞S.C.	(092)431-1261		福岡市博多区博多駅前4-16-1				
	權	久留	¥ S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192				
l	囯	ש עשורן				北九州市小倉北区三荻野293				
	体質	¥				佐賀市本庄町大字袋265-1				
	接崎	長		(095)862-5522						
		1/1		(097)543-1422		佐世保市木風町1467-2 大分市大道町4-1-2				
	<i>(</i> 55)	熊		(096)3534536						
ľ	77.	::1		(0985)24-5401		<del> </del>				
1	車崎	£.\$		(0982)35-7077						
	##	鹿児				鹿児島市田上7丁目98				
	沖縄	沖	縄S.C.	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16				
ļ					WMB.	W-TIEWS				
1		山陰	ビクター	販売 (株) サービス・						
I	L	ция	<del>Laka</del> nc	(US52)31-8900	09040623	松江市西川津町14843				
ł	趨极	83 <b>1</b>	営業所 ビス係	(0853)21-4611	693.0001	: : 出雲市今 <b>市町</b> 854				
1	ľ	81		3335,21 1011	:					
1		8		(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1				
		鳳取	営業所							
1	鬼取	— زادی	ビス係	(0857)23-2151	680-0845	鳥取市千代水1丁目22-1				
1					1	1				

I	国型名	AV-29KB1			
	類	BSフラットテレビ	AV-25KB1		
	信方式	NTSC			
	信チャンネル	VHF 1~12/UHF 13~62/CATV C13~C38/			
~	100 100 1100	BS 1 · 3 · 5 · 7 · 11 · 13 · 15			
使用電源		AC100V, 50/60Hz			
	費電力				
"		リモコン待機時O.1W	132W		
ケ	間消費電力量	<u> </u>	リモコン待機時0.1W		
	面寸法(幅×高さ×対角)	55.5cm×41.8cm×69.4cm	130kW·h/年		
春	声出力		48.6cm×36.7cm×60.9cm		
	ピーカー		Communication of the second		
	ンテナ端子	YHF/UHF 750、F型	8cm×12cm 楕円型、2個		
1		VHE OHE 75Ω、F型 BS 75Ω、F型 (BSコンバーター用電源DC15V 4W重畳)			
	ビデオ 1 / 2 / 3 入力端子	7年以口(15V 4W 東壹)			
_	(ビデオ2はデコーダー入力と共用)	S1映像(S映像): Y 1Vp-p、75Ω、同期負			
入	(AV-25KB1のビデオ3には		0.286Vp-p (バースト信号)、75Ω		
カ	S映像端子はありません)	<b>こは</b> 映像 : 1 Vp·p、75Ω、同期負 音声 : 0.5 Vrms、ハイインピーダンス			
١. ا	ビデオ2/4入力端子	<u> </u>	175-977		
I		は、 この では、 ここの では、 この で			
出	モニター出力端子	国 : U.SVIIIIS、バイインピータンス S1映像(S映像) : Y 1Vp-p、75Ω、同期負			
カ	(BS出力と共用)				
辨	(====;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	C 0.286Vp-p(バースト信号)、75Ω 映像 : 1Vp-p、75Ω、同期負			
I I		音声 : 0.5Vrms、ローインピーダンス			
子	ビットストリーム出力端子	0.5Vp-p、75Ω			
1 1	検波出力端子	0.67Vp-p、75Ω			
1 1	ヘッドホン端子	0.677pp、7811   直径 3.5mm ステレオミニジャック			
畫	大外形寸法(幅×高さ×奥行)	73.2cm×58.8cm×50.8cm 65.5cm×53.1cm×46.5cm			
	(量さ)	46kg	35kg		
付属品		10ページをご覧ください。	UUNE		
別売品		テレビスタンド RK-C28FA1 (29型用) RK-C2125F1 (25型用)			
-	(	アンテナ混合器 VZ-84			
Ь.	<u> </u>	//////////////////////////////////////			

又7 EPS篇1: 4712 变化!

- ※ このテレビを使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますのでご使用できません。 This television set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※ 仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。
- ※ テレビの型(29型等)は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。
- ※ 年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での年間視聴時間を 基準に算出した、1年間に使用する電力量です。
- ※ AV-29KB1/AV-25KB1は「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に適合しています。

# ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。 体理などのアフターサービスに関するご相談 とクターサービスエンジニアリング株式会社 東京 全(03)5684-9311 [代表] 〒113-0033 東京都文京区本第3丁目14-7 ビクター本郷ビル



大阪 ☎(06) 6765-4161 [代表]



ホームAVネットワークビジネスユニット 〒306-0698 茨城県岩井市大字辺田1106番地 電話 (0297) 35-0066

© 2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED